

## AVデジタルサラウンド・アンプ

## VSX-D812 VSX-D912


## お客様登録のご案内

## http://www3.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての**「お客様登録」**をお願いいたします。 ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベン ト情報や各種製品情報などのご案内をさせていただきます。

また、ご登録いただきますとIDが発行され、お役に立つ情報満載のお客様専用ページにアクセスすることができます。

ご登録は 上記URLにアクセスしてご利用ください。



新規登録されたお客様には、毎月 プレゼントを抽選にて差し上げて おります。詳しくは、上記URLに アクセスしてください。

## このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に、本書および別冊の「安全上のご注意」は 必ずお読みください。

なお、「取扱説明書」および「安全上のご注意」は「保証書」、「ご相談窓口·修理窓口のご案内」と一緒 に必ず保管してください。

## 安全上のご注意 付属の「安全上のご注意」もお読みください

## 安全に正しくお使いいただくために -

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正し くお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしてい ます。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示し ています。



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示して います。

#### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければなら ない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は 感電注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示 しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。

#### (異常時の処置)



プラグを抜け

● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状 態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐ に機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認 して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理 は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜け

● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。

● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器





本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。







## 付属品を確認する



リモコン





マイクスタンド (VSX-D912のみ)



AMループアンテナ


オートセットアップ用 マイク(VSX-D912のみ)

- 保証書
- 取扱説明書(本書)
- 安全上のご注意
- ご相談窓口・修理窓口 のご案内


## 設置について




- 放熱のため本機の上に物を置いたり、布 やシートなどを被せた状態でのご使用は 絶対にお止めください。異常発熱により 故障の原因となる場合があります。
- ラック等に設置する場合は、上部に 20cm以上空間をあけてください。
- 本機の上に接続コードを曲げて放置する と、電源トランスから磁界の影響によ り、スピーカーからハムノイズが出る場 合がありますのでご注意ください。



## リモコンに電池を入れる









電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂する危険性があります。以下の点につ ★ 意 いて特にご注意ください

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。 もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。



- ・電池を交換する際は、なるべく5分以内に交換することをおすすめします。5分以内に交換しな いと、リモコンの設定が解除される可能性があります。リモコンの設定が解除されてしまった場 合は、「他機器を操作するためのリモコン設定」をご覧になり、再度リモコンの設定を行ってくだ さい(74~77ページ)。
  - リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。

## 目 次

準備	接続
付属品を確認する3	接続コードについて24
設置について3	映像信号について24
リモコンに電池を入れる3	DVDプレーヤーとTV(モニター)の接続 25
本機の特長6	TVまたは衛星チューナーの接続26
	ビデオ機器の接続27
ホームシアター入門	DVD 7.1chアナログ接続27
	スピーカーの接続28
ホームシアター入門7	スピーカーの配置29
ホームシアター入門 Step1<基礎知識編>…8	スピーカーBシステムについて29
①ステレオ再生とは8	オーディオ機器の接続30
②ドルビーデジタル5.1chまたは	アナログ接続30
DTSサラウンド再生とは9	デジタル接続30
③ドルビープロロジック再生とは9	DVD/LDまたはLDプレーヤーの接続31
ホームシアター入門 Step2	他のパイオニア機器を操作するための接続 32
<デジタルサラウンドへの近道> 10	アンテナの接続33
①DVDプレーヤーとの接続10	電源コードの接続34
②スピーカーとの接続11	予備電源コンセント(AC OUTLET)
③設定の準備12	の接続(連動100W以下)34
④DVDのサラウンド再生12	**
ホームシアター入門 Step3	基本操作
<オートセットアップで	
ワンランク上のサラウンドへ> 13	基本再生35
①オートセットアップ用マイクを接続する 13	映像出力信号について
②オートセットアップ (MCACC)14	入力機器の設定確認
③より快適にサラウンドを楽しむために 16	アナログ/デジタル信号を切り換える 37
ホームシアター入門 Step3	7 7 L 2 7 7 2 7 7 7 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
<簡単設定で快適なサラウンドへ> 17	いろいろな使い方
①簡単設定(QUICK SETUP)17	
②より快適にサラウンドを楽しむために 18	リスニングモードの種類と効果38
	STANDARD(ソフトに忠実な再生) 38
各部の名称とはたらき	ADVANCED SURROUND39
	STEREO/DIRECT39
フロントパネル19	リスニングモードの選択40
リモートコントロール20	ADVANCED SURROUNDE-F
アンプコントロール部20	の効果を調整する41
チューナーコントロール部20	の別来を調査する
TVコントロール部や	(サラウンドバックチャンネルモード)41
他機器/アンプコントロール部21	サラウンドバックチャンネルの
ディスプレイ22	ON/AUTO/OFF41
後面部(リアパネル)23	バーチャルサラウンドバックモードの

ON/AUTO/OFF......42

## 目 次

便利な音声再生用機能44	スピーカー出力レベル		亦
ミッドナイトリスニングモード	(各チャンネルの音量レベル)の調整	67	
で楽しむ44	MCACCマニュアルセットアップ(音場補正)	68	シ
小さな音でも音楽を聴き取りやすくする			ア
(ラウドネスモード)44	ラジオ放送を聞く		ムシアター
低音、高音を調整する			內門
(トーンコントロール)45	ラジオ放送を聞く	70	門
ダイレクト再生モード45	放送局の受信のしかた	70	
DVD 7.1chアナログ入力を再生する46	放送局を記憶する	71	各
本機を使った録音/録画47	放送局に名前をつける		各部
その他の機能48	(ステーションネーム)	72	の名
消音(MUTE)48	記憶した放送局を呼び出す	73	豩
表示部の明るさ調整(FL DIMMER) 48			
スリープタイマーの設定(SLEEP)49	リモコンによる他機器の操作		
ヘッドホンを使う49			接
(プイ		٦.	続
細やかな設定	他機器を操作するためのリモコン設定	/4	450
	他社のリモコン信号を本機の		
	リモコンに呼び出す		基本
細やかな設定(システムセットアップ) 50	(プリセットコード設定)	74	堡
細やかな設定の設定内容51	Learningセットアップモード		操作
設定項目について51	(他機器のリモコン操作を本機の		
スピーカーの設定51	リモコンに登録する)	75	
サラウンドバックスピーカーの設定51	ダイレクトファンクションモード		り
サブウーファーの設定52	を設定する	77	ろい
クロスオーバー周波数の設定52	リモコンの設定解除	78	ろな
LFEアッテネータの設定52	リモコンのボタンに登録された		使
フロント左スピーカーまでの	操作を解除する	78	(1)
距離の設定52	リモコンに設定されたすべての		方
センタースピーカーまでの	機能を解除する	78	
距離の設定52	他機器の操作一覧表	79	設
フロント右スピーカーまでの			灵
距離の設定52	その他		定
サラウンド右スピーカーまでの			
距離の設定53	D=E47=4	00	
サラウンドバックスピーカーまでの	用語解説		ラ
距離の設定53	音声記録方式について		ジオ
サラウンド左スピーカーまでの	再生方式について		~,
距離の設定53	録音方式について		
サブウーファーまでの距離の設定 53	保証とアフターサービス		リ
ダイナミックレンジコントロールの	仕様	-	Ŧ
	設定オールリセット		- -
設定53	故障かな?と思ったら		
デュアルモノの設定54	電源が入らなかったり、切れるとき		
コンポーネントビデオ入力の設定54	音が出なかったり、ノイズが出るとき	86	そ
マルチチャンネルサラウンドバック	映像が出なかったり、乱れるとき	87	の
1ch/2ch設定54	インジケーターが		他
デジタル入力の設定54	点灯しなかったり、違うとき	88	
	リモコンや設定、その他	88	_
	メーカーコードリスト	89	5

## 本機の特長 ~こんなことができます~

## ホームシアターの実現

## ♣ ドルビーデジタル、DTSデコーダー搭載 (80ページ)

ドルビーデジタル音声やDTS音声で収録された映画や音楽ソフトを臨場感豊かに再生し、映画館やコンサートホールの迫力をご家庭で手軽にお楽しみいただけます。

## ♣ MPEG-2 AACデコーダー搭載 (81ページ)

BSデジタル放送のサラウンド音声を、マルチチャンネルサラウンドでお楽しみいただけます。

## ◆ DTS 96/24デコーダー搭載 (81ページ)

DTS 96/24で収録されたハイクオリティー音声をお楽しみいただけます。

## ♣ ドルビープロロジックII/DTS Neo:6回路 搭載 (82ページ)

2チャンネルステレオ音声や、ドルビーサラウンド音声で収録されたソフトもドルビープロロジックII回路やDTS Neo:6回路を使ってマルチチャンネルサラウンドでお楽しみいただけます。

## ◆ 6ch イコールパワーアンプ搭載

ドルビーデジタルやDTSソースを高音質なマルチ チャンネル再生でお楽しみいただけます。

### ◆ アナログ7.1ch 入力端子搭載

5.1chや7.1chのアナログ出力を持ったDVDプレーヤーや外部機器と接続することができます。

## バラエティ豊かなホームシアター

## ◆ 豊富なリスニングモード (38~40ページ)

映画や音楽ソースを多彩な音場モードでサラウンド再 生することができます。

## ◆ ミッドナイトリスニングモード (44ページ)

夜中に映画などを小音量で聴いているときでも大音量で聴いているときの臨場感を味わうことができます。

#### ♣ ラウドネスモード(44ページ)

夜中に音楽などを小音量で聴いているときでも、大音量 で聴いているときと同じ効果で味わうことができます。

## 「MCACC(Multi-channel Acoustic Calibration System)」搭載 (13、68ページ)

従来にはなかったさまざまなテストトーンを用いた調整モードを用意しました。それにより、制作現場で行われている試聴環境の特性に合わせてチャンネル間の空間情報の歪み等を補正し、正確な音場を実現します。VSX-D912についてはテストトーンを本機が自動解析し、サラウンドに関する調整を自動で高精度に行います。

## 簡単便利!!

## ♣ QUICK SETUP機能搭載 (17ページ)

複雑な設定を対話式に簡単に設定できます。

## ◆ マルチコントロールリモコン付属

プリセット機能および学習機能を搭載したマルチコントロールリモコンで他社製品も操作できます。

## ♣ 豊富な接続端子

豊富な接続端子を備え、光デジタル端子や映像のS端子、コンポーネントビデオ端子にも対応しているため、テレビ周りの映像機器を一手に引き受けることができます。

## 環境に優しく


#### ◆ 省エネルギー設計

本製品は、待機時(スタンバイ時)消費電力を0.5W以下に抑えた設計となっております。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブルD記号及びAAC ロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」、「DTS-ES Extended Surround」及び「Neo:6」はDigital Theater Systems社の商標です。

## ホームシアター入門



25222222222222222 ホームシアター入門のメニュー 

ここではホームシアター関する基本の知識について説明します。 Step 1 **<基礎知識編>** VSX-D812、VSX-D912に共通する説明です。

 $P.8 \sim P.9$ 

Step

<デジタル

ここでは接続から再生までについて説明します。 サラウンドへの祈道> VSX-D812、VSX-D912に共通する説明です。

します。

 $P.10 \sim P.12$ 

Step3

<オートセットアップで ワンランク上のサラウンドへ> るサラウンドの設定について説明

<u>P.13</u> ~ <u>P.16</u> (VSX-D912のみ)

<簡単設定(QUICK SETUP) で快適なサラウンドへ>

ここではQUICK SETUPによるサ ラウンドの設定について説明しま

ここではオートセットアップによ

VSX-D912のみの説明です。

P. 17 ~ P. 18 (VSX-D812のみ推奨)

VSX-D812のみ推奨の説明です。

ホームシアター入門

## ホームシアター入門

Step 1

## <基礎知識編>

## ホームシアターを簡単に楽しむ前に、まず知っておきたいこと

DVDの標準音声フォーマットは、大きく分けて「ドルビーデジタル」と「DTS」の2つが現在主流とされてい ます。

### DOLBY ドルビーデジタルとは...

DVDの標準音声フォーマットのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流 とされているドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル (5.1ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が 記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。このソフト を、本機を通して再生することで臨場感あふれるマルチチャンネル再生をお楽しみいただくことができます。

#### dts DTSとは...

DTSとは、デジタルシアターシステム(Digital Theater Systems)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド 録音再生方式です。DTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDソフトも、ドルビーデジタル(5.1ch サラウ ンド)で記録されているソフトと同様に5.1chで音声を楽しむことができます。

## DVDソフトの音声記録方式を確かめるには...

DVDソフトのパッケージを確認してください。(全てのソフトに以下と同じ表示がされているとは限りません。)

## ドルビーデジタル5.1chで記録されているソフト

日本語/5.1ch サラウンド DIGLITAL

1.英 語(5.1ch サラウンド) DOLBY 2.日本語 (5.1ch サラウンド)

▶ 次ページ②をご覧ください。

## 英語音声のみドルビーデジタル · 5.1chで記録されているソフト

1. 英語(5.1ch サラウンド) (2)) 2. 日本語(2ch サラウンド)

DOLBY

▶ 1.のときは次ページ②を、 2.のときは次ページ③をご覧ください。

ドルビーデジタル5.1chで 記録されていないソフト・

1. オリジナル(英語)/ ドルビーサラウンド (2))2.日本語吹替/ドルビーサラウンド

1. 日本語(ドルビー・デジタル・ステレオ) (2)2. 英語 (ドルビー・デジタル・ステレオ)

▶ 次ページ③をご覧ください。

## DTS サラウンドで記録されているソフト

日本語(DTS サラウンド)

▶次ページ②をご覧ください。

## ① ステレオ再生とは.

左右2つのスピーカーから別々の音が再生されます。 通常の音楽用CDは、このステレオ2chで録音されて いますので、本機のようにスピーカーが5本とサブ ウーファーが接続されているシステムでも、音はフロ ントスピーカーからしか再生されません。






フロントスピーカー (右)

## ② ドルビーデジタル5.1 chまたはDTSサラウンド再生とは...

ドルビーデジタル(5.1chサラウンド)またはDTSサラウンドで記録されているソフトを、全部で5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。5.1ch独立で音声が記録されているため、立体感の表えを提び取ります。



チメモ

してください。


サラウンドバックスピーカーを接続することでDTS-ES信号の入ったソースは6.1chで再生することができます。また、本機ではSB CH MODEをONにすることであらゆるソフトをマトリクスデコードの6.1chまたは7.1chで再生することができます( $\rightarrow$ 4 $1\sim$ 42 $^{-}$  $^{-}$  $^{\circ}$ )。

## ③ ドルビープロロジック再生とは.

DOLBY SURROUND

ソフトのパッケージに、ドルビーサラウンド(DOLBY SURROUND)とかドルビーステレオ(DOLBY STEREO)と表記されているソフトを、5本のスピーカーで再生することです。

ただし、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)やDTS サラウンドで記録されたソフトとは違い、ドルビーサラウンドやドルビーステレオで記録されているソフトは2チャンネル信号です。この2チャンネル信号からセンター、サラウンド(右、左)の音を作り出します。





さぁ、実際に次ページの<デジタルサラウンドへの近道>で 接続、設定してホームシアターを構築してみましょう!

## ホームシアター入門 Step2 <デジタル

## サラウンドへの近道>

ここでは 1 から 6 までのステップで、ホームシアターを簡単に楽しむための手順を説明します。 よりよいサラウンドを楽しむためには最適なサラウンドの設定を行ってください。



## DVDプレーヤーとの接続( を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。


機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源

DVDソフトにはドルビーデジタル思酬やDTS 工 といったマルチチャンネル音声が収録され ています。これらを再生するためには光ファイバーケーブルまたは同軸ケーブルでの接続が必 要となります。

接続は光ファイバーケーブルで接続します。お手持ちのDVDプレーヤーに光デジタル出力端子がない 場合は同軸ケーブルで接続し、「デジタル入力の設定」(66ページ)をご覧になり設定の変更を行ってく ださい。接続はどちらか一方の接続のみを行ってくだい。両方の接続を行う必要はありません。

## 光デジタル端子で接続する


お手持ちのDVDプレーヤーを本機の光デジタル端子で接続する場合は下記の接続を行ってください。 接続の前に、別売のビデオコード2本、光ファイバーケーブル1本をご用意ください。



## ■ 光ファイバーケーブル

- 急な角度に折り曲げないでください。 保管するときは、直径が15cm以上に なるようにしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっ かり奥まで差し込んでください。誤っ た向きでむりやり挿入すると、端子が 変形し、ケーブルを抜いてもシャッ ターが閉らなくなることがあります。

## 光ファイバーケーブル




#### ■ビデオコード

一般的な映像用コードで、 コンポジットフォーマット の映像信号を伝送します。



スピーカー7本(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R)と、サブウーファ を接続してください。(本機で最適なサラウンドを楽しむには、スピーカー7 本とサブウーファーを接続 することをおすすめします)接続にはスピーカーに付属のスピーカーコードか市販のスピーカーコードと オーディオコード1本をお使いください。




サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続するときは「スピー カーの接続 (→28ページ)をご覧になり接続を行ってください。

スピーカー左(SBL)

## シメモ

- ・ 使用するスピーカーは公称インピーダンスが $6\Omega$ ~ $16\Omega$ のものを使用してく ださい。
- 本機はスピーカー7本とサブウーファーを接続することができますが、上記以 外の接続(例えばセンタースピーカー無し等)の場合は、「スピーカーの設定し (→56ページ)、「サラウンドバックスピーカーの設定」(→57ページ)、「サブ ウーファーの設定 (→58ページ)でスピーカーの有り/無しの設定が必要で す。(「ホームシアター入門 | step3にて「オートセットアップ | (→13ページ) または「簡単設定」(→17ページ)を行うと、「スピーカーの設定」も自動で設定 されます)



サラウンド 右(RS)/左(LS)

センター(C)

上図のようにスピーカーを 設置してください。

#### ■SPEAKER(スピーカー)端子







- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子をゆるめ、ス ピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締め つける。

バナナプラグを接続すること もできます(詳しくはプラグの 説明書をお読みください。)




スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじって、スピーカー端子からはみ出していな いことを確認してください。芯線がスピーカー端子からはみ出してリアパネルに接触したり、+/ーが 

ムシアター入門

3

## 設定の準備



**1** 本体の電源コードをつないで、電源を入れる。

④の ○ STANDBY/ONボタンを押して電源をONにします。スタンバイインジケーターが消灯します。

**2** テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機の出力映像が表示されるように設定する。

例えば、本機のMONITOR OUT端子と接続しているテレビの入力が「ビデオ1」だったらテレビの入力を「ビデオ1」に切り換えます。


4

## DVDのサラウンド再生

- DVDプレーヤーの電源をONにします(本機とテレビの電源がONであることも確認します)。
- **2** DVD/LDボタンを押して、本機の表示をDVD/LDにします。(ディスプレイ表示を下図の状態にします)

SIGNAL SELECT表示がDIGITAL(AUTO)になっていることを確認してください。表示がANALOGになっていたらSIGNAL SELECTボタンでDIGITAL(AUTO)に切り換えます。

- 3 D□PRO LOGICIIインジケーターが点灯していることを確認します。 点灯していないときはSTANDARDボタンを押してインジケーターを点灯させます。
- **⚠** DVDを再生します。
- **適当な音量になるまでMASTER VOLUMEをUP方向へ回します。**



Step3へお進みください。VSX-D912の場合は13ページ「オートセットアップで設定する」を、VSX-D812の場合は17ページ「簡単設定(QUICK SETUP)」をご覧になりワンランク上のサラウンド再生をしましょう。

## ホームシアター入門

## Step3

## オートセットアップ(MCACC)で設定する (VSX-D912のみ)

本機のオートセットアップでは従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、付属のオートセットアップ用マイクを使い自動で高精度に測定、設定することができます。

測定中はスピーカーからテストトーンが出力され、その音を付属のオートセットアップ用マイクが拾い、解析します。測定項目と全体の流れは以下の通りです。

## 初期測定(測定設備のチェック)

- ① 暗騒音(部屋の騒音)の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各chのスピーカー有り無し判定



初期測定結果確認へ

スピーカーの有り無し判定結果の ユーザー確認(または修正)



④ スピーカーシステム (各スピーカーの低域再生能力判定)

<オートセットアップで

ワンランク上のサラウンドへ>

- ⑤ スピーカーからの距離 (最適なディレイ値を解析)
- ⑥ スピーカーの出力レベル (各chの出力バランスを補正)




オートセットアップの完了

本機のSETUP MIC端子に付属の



テストトーンはやや大きな音なので、夜間の測定や小さなお子様 はリスニングルームに立ち入らせないなどご配慮ください。




オートセットアップ用マイクのコードを差し込みます



## オートセットアップ用マイクを接続する

音場補正へ




サラウンドバック スピーカー左(SBL)



## オートセットアップ (MCACC)

本機ではサラウンドバック端子にサブウーファーを接続することができます(➡28ページ)。その場 合「サラウンドバックスピーカーの設定 ((→57ページ)は「SB SW |を選択しなければなりません が、「SB SW」を選択したときはオートセットアップを行うことができません。「SB SW」を選択し たときは「細やかな設定の設定内容」と「スピーカー出力レベル(各チャンネルの音量レベル)の調整」 (→51~67ページ)をご覧になり手動で設定を行ってください。

- ★午 測定を途中で解除したときはオートセットアップ (MCACC)の測定結果は設定されません。
  - 測定中は静かにしてください。測定中に騒音があると正確に測定できないことがあります。
  - スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間にある障害物を取り除いてください。
  - サブウーファーを接続している場合は電源を入れてボリュームを適度に上げておいてください。
  - 付属のオートセットアップ用マイクをTVモニターの近くに置いてオートセットアップを行わな いでください。



AMPボタンを押してリモコンをアンプ 操作モードにする。

2

AUDIO MCACC

## MCACC SETUPボタンを押す。

ディスプレイに「AUTO |⇒「MCACC |と点 滅表示しボリュームが上がりテストトーン が出力され、初期測定(測定設備チェッ ク)になります。この自動測定は数十秒で 終わりますので、手順3の画面になるまで しばらくお待ちください。

[ANALYZE | ⇔ [AMB.NOISE |

: 暗騒音(部屋の騒音)を測定中です [ANALYZE]⇔[MIC]

: マイクの感度を診断中です

[ANALYZE | ⇔ [SPEAKER |

: 各スピーカーの有り無しを判定中です

## チャルチェ

- ・オートセットアップが終了した時点で「システムセットアップ」(→50ページ)と「スピーカー出力レベル(各 チャンネルの音量レベル)の調整」(→67ページ)での設定内容はリセットされますのでご注意ください。
- ・手順2でMCACCボタンを押して初期測定に入った後、エラーメッセージがディスプレイに表示されることが あります。その場合は以下の操作を行ってください。

#### $-[NOISY!] \Rightarrow [GO NEXT?]$

MCACCボタンを押して設定を解除し、リスニングルームを静かにしてもう一度はじめから設定をやり直し

ENTERボタンを押してそのまま設定を続けることもできますが、その後にエラーメッセージがでることがあ ります。

#### -[ERR. MIC]

マイクの接続を間違えているか、しっかりと接続されていない可能性がありますので、マイクの接続を確認し てください。

#### -[ERR~~]

F chと表示されたときはフロントスピーカーが、S chと表示されたときはサラウンドスピーカーが、SWと 表示されたときはサブウーファーがしっかりと接続されていなかったり、F ch/S chと表示されたときはL/ Rのどちらかが接続されていない可能性がありますので、何度やっても結果が同じようなときは一度電源を 切り、スピーカーやサブウーファーの接続を確認してください。

-(無し) ○(有り)

AMP SCIECT SOURCE

MULTI CONTROL

WYSAR COOPE

STANDARD SOURCE STREET

SOUR

3

ENTER

ディスプレイに表示されたスピーカー 有り無し判定結果が合っているときは ENTERボタンを押します。

スピーカー有り無し判定の詳細について は以下の表をご覧ください。 手順4へお進みください。



ディスプレイに表示されたスピーカー 有り無し判定結果が間違っているとき は↓↑ボタンで正しい設定に直した後 ENTERボタンを押します。

スピーカー有り無し判定の詳細について は以下の表をご覧ください。 手順4へお進みください。

	フロント スピーカー	センター スピーカー	サラウンド スピーカー	サラウンドバック スピーカー	   サブウーファー	
2.0ch	0	_	_	_	_	
2.1ch	0	_	_	_	0	
3.0ch	0	0	_	_	_	
3.1ch	0	0	_	_	0	
4.0ch	0	1	0	_	_	
4.1ch	0	_	0	_	0	
5.0ch	0	0	0	_	_	
5.1ch	0	0	0	_	0	
6.0ch	0	0	0	1本	_	
6.1ch	0	0	0	1本	0	
7.0ch	0	0	0	2本	_	
7.1ch	0	0	0	2本	0	
				•	•	

## シメモ

- ・ 手順3でエラーメッセージがディスプレイに表示されることがあります。その場合は以下の操作を行ってください。
  - -**「SW.VOL.UP」⇒「GO NEXT?」** サブウーファーのボリュームを上げて からENTERボタンを押します。
  - 「SW.VOL.DWN」 ⇒ 「GO NEXT?」 サブウーファーのボリュームを下げて からENTERボタンを押します。
- ・手順3では、7.0chまたは7.1chで接続 していても6.0chまたは6.1chと測定 されてしまいますので、必ず↓↑ボタン で正しい設定に直した後ENTERボタ ンを押して手順4へお進みください。

## ◢ 補正用測定が開始されます。

[ANALYZE | ⇔ [SP SIZE |

:各スピーカーの低域再生能力を判定中です

[ANALYZE]⇔[AMB.NOISE]

: 暗騒音(部屋の騒音)を測定中です(SW接続時のみ)

[ANALYZE | ⇔ [DISTANCE |

: 最適なディレイ値を解析中です

[ANALYZE]⇔[LEVEL]

: 各chの出力バランスを補正中です

これらの自動設定には3~6分程度の時間がかかりますので、「COMPLETE」とディスプレイに表示されるまでしばらくお待ちください。

「COMPLETE」→「RESUME」と表示し自動測定を終了 します。

ボリュームが下がり通常動作に戻ります。

## 測定結果の確認

#### スピーカーの出力レベルを確認する



 CH SELECTボタンを押すたび に各チャンネルのレベルを確認 することができます(→67ペー ジ)。

#### スピーカーからの距離を確認する







← →ボタンを押して各スピーカーまでの距離の設定の項目を選んで、確認することができます(→59~62ページ)。

## ≟\_×E

- ・同じスピーカーを接続していても、コーンサイズが約12cm程度のスピーカーでは部屋の環境に影響してスピーカーの大小判定が一致しないことがあります。その場合、設定を変更したいときはシステムセットアップの「スピーカーの設定」(→56ページ)と「サラウンドバックスピーカーの設定」(→57ページ)を行ってください。
- ・サブウーファーまでの距離の設定は、他のスピーカーに比べて部屋の環境の影響を受けやすい上にサブウーファー本体が持つ回路の影響で、距離がやや遠くなることがあります。しかし、ここで設定された距離は、それらの影響を含めた最適な測定結果ですので、距離を修正する必要はありません。



## より快適にサラウンドを楽しむために

1 いろいろな音場効果を加えることができます

「いろいろな使い方」をご覧になってリスニングモードを選択したり(→38~40~ージ)、便利な音声再生用機能をお好みで選択してみてください(→44~45~一ジ)。

マニュアルでより細やかな設定を行うこともできます


細やかな設定(システムセットアップ)をご覧になり(→50ページ)、必要に応じて細やかな設定を行うこともできます。

VSX-D912の場合、ホームシアター入門は以上で終了です。 以下の「簡単設定(QUICK SETUP)」を行う必要はありません。

## 簡単設定(QUICK SETUP)

VSX-D912にて「オートセットアップ」を行った場合はここでの設定を行う 必要はありません。VSX-D812の場合はここでの設定を行うことをおすすめします。

以下の手順の通りに設定を行うことで、快適なリスニング環境を簡単に設定することができます。 簡単設定の中にあるルームサイズの設定ではS、M、Lの中からご自分の部屋に近いサイズを選び、 リスニングポジションの設定ではFWD、MID、BACKの中からご自分のリスニングポジションに近 い設定を選びます。それらを設定することでスピーカーから聴こえる音のタイミングや大きさのズ レなどを補正し、適切なサラウンド効果が得られるようなります。



## チャーチェ


簡単設定を行った時点で「システムセッ トアップ」(→50ページ)と「スピーカー 出力レベル(各チャンネルの音量レベ ル)の調整」(→67ページ)での設定内容 はリセットされますのでご注意くださ (,)

## 本機の電源を入れる。

2 QUICK SETUP

## 簡単設定モードにする。

ディスプレイに「SW DET |と点滅表示 した後、サブウーファーが接続されて いるかどうかの自動検出を行います。 サブウーファーを検出したときは 「YES」と表示され、検出しなかったと きは「NO」と表示されます。



## 接続しているスピーカーの本数を選 ιζïο

マルチジョグを回すたび以下のように 切り換わります。

サブウーファーの自動 検出が「YES Iの場合

2.1ch ←→ 3.1ch ←→ 4.1ch ←¬ 7.1ch ←→ 6.1ch ←→ 5.1ch ←

検出が「NO Iの場合

サブウーファーの自動 2.0ch ←→ 3.0ch ←→ 4.0ch ← 7.0ch ←→ 6.0ch ←→ 5.0ch ←

それぞれの詳細は以下の通りです。

	てれてれいが評価は以下の通りとす。					
	フロント スピーカー	センター スピーカー	サラウンド スピーカー	サラウンドバック スピーカー	サブウーファー	
2.0ch	0	_	_	_	_	
2.1ch	0	_	_	_	0	
3.0ch	0	0	_	_	_	
3.1ch	0	0	_	_	0	
4.0ch	0	_	0	_	_	
4.1ch	0	_	0	_	0	
5.0ch	0	0	0	_	_	
5.1ch	0	0	0	_	0	
6.0ch	0	0	0	1本	_	(4777.1.)
6.1ch	0	0	0	1本	0	ー(無し)
7.0ch	0	0	0	2本	_	○(有り)
7 1ch				2*		1

## シメモ


・ルームサイズとリスニングポジションの設定では、各スピーカーまでの距離(→49~51ページ)と各スピーカーの出力レベル(→67ページ)を切り換えています。

リスニングルームのサイズが、約3.5 m ×4.5 mの場合は[S]を、約5.5 m×6 mの場合は[M]を、約7.5 m×9 mの場合は[L]を選択します。

4 ENTER

## スピーカーの本数を決定する。

ルームサイズの選択になります。




#### ルームサイズを選ぶ。

マルチジョグを回すたびS、M、Lが切り換わります。詳しくは左記のメモをご覧ください。

6 ENTER

## ルームサイズを決定する。


リスニングポジションの選択になります。




## リスニンングポジションを選ぶ。

マルチジョグを回すたびFWD、MID、BACKが切り換わります。


FWD (フロントスピーカーに近いとき)



MID (全てのスピーカーがほぼ等距離のとき)



BACK (サラウンドスピーカーに近いとき)



8



### リスニングポジションを決定する。

ディスプレイに「CONFIRM YOUR SELECTION」と表示され、スピーカーの本数とルームサイズ、リスニングポジションの設定確認が表示されます。設定確認の表示が終了後、簡単設定は自動的に終了します。



## より快適にサラウンドを楽しむために


## ■ いろいろな音場効果を加えることができます

「いろいろな使い方」をご覧になってリスニングモードを選択したり(→38~40ページ)、便利な音声再生用機能をお好みで選択してみてください(→44~45ページ)。

## 2 快適にお使い頂くために細やかな設定を行うこともできます

細やかな設定(システムセットアップ)をご覧になり(→50ページ)、必要に応じて細やかな設定を行ってください。また、MCACCセットアップ(音場補正)をご覧になり(→68ページ)、より厳密なサラウンドの設定を行うこともできます。

## フロントパネル



#### ① OSTANDBY/ONボタン

本機の電源を入れたり、スタンバイモードにするときに押します。

#### STANDBYインジケーター

本機がスタンバイモードにあるとき点灯します。

- ② **INPUT SELECTボタン** 本機の入力を選択します。
- ③ **STATION(+/-)ボタン (P71~73)** 記憶した放送局を呼び出すときに押します。
- ④ TUNING(+/-)ボタン (P70) 放送局を選択します。
- ⑤ SIGNAL SELECTボタン (P37) デジタルとアナログの入力を切り換えます。
- ⑥ MIDNIGHT/LOUDNESSボタン (P44) ミッドナイトリスニングモードやラウドネスモー ドのON/OFFを選択するときに押します。
- ⑦ SPEAKERSボタン (P29) スピーカーシステムを選択するときに押します。
- ③ SB CH MODEボタン (P41) サラウンドバックチャンネルのON/AUTO/OFF を選択します。またサラウンドバックスピーカー を無し(\*)で設定しているときは、バーチャルサラウンドバックモードのON/AUTO/OFFを選択します。
- ⑨ リモコン受光部

本機をリモコンで操作する場合は、ここにリモコンを向けます。

⑩ TONEボタン (P45)

トーンコントロールを調整するときに押します。 押すたびにBASSとTREBLEが切り換わります。 調整はTONEボタンを押した後にMULTI JOGと ENTERボタンで行います。

① QUICK SETUPボタン (P17)

QUICK SETUPを行うときに押します。設定は QUICK SETUPボタンを押した後にMULTI JOG とENTERボタンで行います。 ⑫ ENTERボタン

設定項目などの決定を行います。

**13 MULTI JOG** 

TONE、QUICK SETUP、TUNER EDITなどの 設定に使用します。

- (4) PHONES (ヘッドホン)端子 (P49) ヘッドホンを差し込む端子です。
- (5) **TUNER EDITボタン (P71、72)** 放送局を記憶するときや放送局に名前をつけるときに押します。
- (® CLASSボタン (P72~73) 放送局に名前をつけたり呼び出したりするときに A~Cの分類を変更、選択するときに押します。
- ⑦ BANDボタン (P70)AMとFMを切り換えるときに押します。
- (B) MPXボタン (P71)
- (9) INPUT ATTボタン アナログ信号が入力されているとき、入力信号の レベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴 きやすくなります。
- ② FL DIMMERボタン (P48)表示部の明るさを調整します。
- ② **リスニングモード選択ボタン (P38~40)** リスニングモードを選択するときに押します。
- ② SETUP MIC端子 (P13)

オートセットアップを行うときに付属のオートセットアップ用を差し込む端子です。SETUP MIC端子はVSX-D912にのみ装備です。

23 VIDEO INPUT

VIDEOファンクション用の入力端子です。デジタル入力端子(DIGITAL IN)はVSX-D912にのみ装備です。

**24 MASTER VOLUME** 

本機の音量を調節するとき回します。

## リモートコントロール

## アンプコントロール部

本機を操作するときに使います。

#### AMP ① ボタン

本機の電源をONまたはOFF(スタンバイ状態)にします。

#### AMP CONTROLボタン

STANDARD: マルチチャンネル信号はそのまま忠実にデコード再生し、2チャンネル信号はドルビープロロジック!!またはNeo:6でデコードするのでサラウンド再生をしたいときに効果的です。

ADVANCED SURROUND: パイオニアオ リジナルのサラウンドモードです。 7つの モードから好みの音場を選択することができ ます

STEREO/DIRECT: あらゆる入力信号をステレオ再生(左右2つのスピーカーのみでの再生)します。


MIDNIGHT/LOUDNESS: ミッドナイトリスニングモードやラウドネスモードをONにすると、音量を下げて映画などを楽しむ場合などでも、サラウンド効果が最適なレベルに自動調整されます。

CH SELECT: テストトーンを使わずに、手動でチャンネルを切り換えて各チャンネルのスピーカーレベルを調整するときに使います

LEVEL+/-: スピーカーレベル(CHレベル) の調整で、各チャンネルのスピーカーレベル を調整します。

TEST TONE: テストトーンを使って各チャンネルのスピーカーレベルを調整するときに使います。

MUTE:音量を一時的に最小にします。 EFFECT+/-: ADVANCED SURROUND モードのエフェクトレベルを調整します。 FL DIMMER:表示部の明るさを調整します。



#### INPUT SELECTボタン

本機の入力を切り換えます。

#### LFDランプ

リモコンから信号を発信しているときやリモコンの設定を行っているときに点灯します。

#### SOURCE ① ボタン

他機器の電源をONまたはOFF(スタンバイ状態)にします。

#### MULTI CONTROLボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器を操作するときのリモコンの操作モードを切り換えます。

#### AMPボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

#### MASTER VOLUMEボタン

本機の音量を調節するとき押します。

#### アンプ操作ボタン

INPUT ATT: アナログ信号が入力されているとき、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。 SLEEP: スリーブタイマーを設定します。 MCACC SETUP: サラウンドの設定においてVSX-D912の場合はマイクを接続してオートセットアップを行うことができます。また、VSX-D812の場合やVSX-D912でマイクを接続しないときはテストトーンを聞きながら高精度な調整を行うことができます。

## チューナーコントロール部

チューナーを操作するボタンです。本機のチューナーをこれらのボタンで操作するには、上記「アンプコントロール部」のMULTI CONTROLボタンで「TUNER」を押します。

SLEEP

DVDやCDなどの他機器の操作については「他機器の操作一覧表」(→79ページ)をご覧ください。

#### BANDボタン(70ページ)


AM放送とFM放送を切り換えます。

#### CLASSボタン(72~73ページ)

放送局に名前をつけたり呼び出したりするときにA~Cの分類を変更、選択するときに押します。

#### DISPLAYボタン(72ページ)

入力がチューナーのときに周波数とメモリー させた名前を切り換えます。



#### T.EDITボタン(71、72ページ)

放送局を記憶したり、放送局に名前をつけま

### MPXボタン(71ページ)

モノラル受信とステレオ受信を切り換えます。

#### D.ACCESSボタン(70ページ)

数字ボタンを使ってダイレクトに放送局を受信します。

## TVコントロール部や他機器/アンプコントロール部

TVや他機器/本機を操作するときに使います。

お手持ちのテレビをTV CONTROLボタンで操作するには、MULTI CONTROLボタンの「TV CONT」にお手持ちのテレビのプリセットコードを割り当ててください。(74~75ページ)

お手持ちのDVDをDVD CONTROLボタンで操作するには、MULTI CONTROLボタンの「DVD」にお手持ちのDVDのプリセットコードを割り当ててください。(74~75ページ)

#### DVD CONTROLボタン

リモコンがDVD操作モードのときにDVDプレーヤーを以下のように操作することができます。

**TOP MENU**: DVDプレーヤーのトップメニュー画面を表示します。

**AUDIO**: ディスクに記録されている音声を 選択します。

**MENU**: DVDプレーヤーのメニュー画面を表示させます。


**SUB TITLE**: ディスクに記録されている字 幕を選択します。

#### 数字ボタン

リモコンがTUNERの操作モードのときは周波数のダイレクト選局を行い、CDやDVDの操作モードのときはトラックやチャプターを選ぶときに使います。

#### CHANNNEL+/ーボタン

リモコンがDVRやVCRなどの操作モードの ときにDVRやVCRなどのチャンネルを変え ることができます。



AV AMPLIFIER

#### **↑**/**↓**/←/→/ENTERボタン

リモコンがアンプ操作モードのときは、システムセットアップで項目の選択、決定を行います。

リモコンがTUNER操作モードのときは、放送局の受信やステーションメモリークラスの 選択などに使います。

#### TV CONTROLボタン

MULTI CONTROLボタンの「TV CONT」にプリセットコードを割り当てられたTVの操作ができます。リモコンがアンプ操作モードや他機器の操作モードのときでも操作することができます。

○: TVの電源をONまたはOFF(スタンバイ 状態)にします。


INPUT SELECT: TVの入力を切り換えるときに押します。

**CHANNEL +/-:** TVのチャンネルを切り 換えるときに押します。

**VOLUME** +/ー:TVの音量を調節するとき 押します。


## リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。



- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン 受光部との角度が悪いと操作ができない場合がありま す
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を発射する機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用したほかのリモコン装置を使用したりすると、 本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを 操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

## ディスプレイ



## ① SIGNAL SELECTインジケーター

### DIGITAL:

デジタル音声信号が選択されているとき点灯します。 ANALOG:

アナログ音声信号が選択されているとき点灯します。

#### AUTO:

SIGNAL SELECTの設定をAUTOに設定しているときに点灯します。アナログ信号よりもデジタル信号を優先します。

#### DID DIGITAL:

ドルビーデジタル信号が入力されると点灯します。

#### DTS:

DTS信号が入力されると点灯します。

### MPEG:

MPEG-2 AAC信号が入力されると点灯します。

## SB:

EX、ES等の6.1 ch検出信号が入力されると点灯します。

## ② デコードインジケーター

#### DTS:

STANDARDモードがONのときにDTSマルチチャンネル信号が入力されると点灯します。

#### Neo:6

Neo:6処理をしているときに点灯します。

#### DID DIGITAL:

STANDARDモードがONのときにマルチチャンネルのドルビーデジタル信号が入力されると点灯します。

#### DI PROLOGICII:

ドルビープロロジックII処理をしているときに点灯します。

#### ADV.SURR:

ADVANCED SURROUND処理をしているときに 点灯します。

#### MPEG:

STANDARDモードがONのときにMPEG-2 AAC マルチチャンネル信号が入力されると点灯します。

## ③ バーチャルサラウンドバックインジケーター (P42)

バーチャルサラウンドバック処理をしているとき に点灯します。

#### ④ ATTインジケーター

INPUT ATTがONのときに点灯します(アナログ信号を選択している場合のみ効果があります)。

## ⑤ DIRECTインジケーター (P40)ダイレクト再生モードが ON のときに点灯します

## ⑥ MIDNIGHTインジケーター (P44)

ミッドナイトリスニングモードが ON のときに点 灯します。

## LOUDNESSインジケーター (P44)

ラウドネスモードがONのときに点灯します。

#### ⑦ SLEEPインジケーター (P49)

スリープタイマーモードが設定されているときに 点灯します。

## ® TUNERインジケーター (P70~73)

#### STEREO:

ステレオで受信しているときに点灯します。

#### MONO:

MPXボタンを押してFM受信をモノラルに設定したときに点灯します。

#### TUNED:

ラジオ放送を受信しているときに点灯します。


### ⑨ スピーカーインジケーター (P29)

現在選択されているスピーカーシステムが点灯します。

#### ⑩ キャラクター表示部

#### ① VOLUME(音量レベル)表示部

現在の主音量レベルを表示します。音量レベルは、電源がオフにされても保持されています。 - - - dBでMINレベルを表わし、 - 0 dBでMAXレベルを表わします。



#### ① コントロール入出力端子

コントロール端子の付いた複数のパイオニア製品 を1つの機器のリモコン受光部を使って、集中コ ントロールするための端子です。

#### ② アンテナ端子

付属のAM/FMアンテナを接続します。

#### ③ DVD 7.1 CH INPUT端子

5.1CHまたは7.1CHアナログ出力の付いたDVD プレーヤーと接続します。FRONT L/Rは、®の DVD/LD端子に接続します。

#### ④ COMPONENT VIDEO 入力端子

COMPONENT VIDEO出力を持つ機器と接続しま す。端子に表示された機器と違う機器を接続すると きはコンポーネントビデオ入力の設定が必要です。 (→64ページ)

## COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子

COMPONENT VIDEO入力端子に入力された信号 を出力します。

#### ⑤ PREOUT端子

パワーアンプ内蔵型のスピーカー(パワードスピー カー)または他のパワーアンプと接続します。

#### ⑥ デジタル出力端子

デジタル入力を持つ機器と接続します。

## ⑦ デジタル入力端子

デジタル出力を持つ機器と接続します。端子に表 示された機器と違う機器を接続するときはデジタ ル入力の設定が必要です。(→66ページ)

## ⑧ アナログ音声入出力端子

アナログ機器の入出力端子と接続します。

#### ⑨ VIDEO入出力端子

ビデオ機器のアナログ映像入出力端子と接続しま

### ⑩ サブウーファーPREOUT端子

パワーアンプ内蔵型サブウーファーと接続しま

#### ① MONITOR OUT端子

⑨ のVIDEO入力端子に入力された信号を出力しま

#### ② S-VIDEO MONITOR OUT端子

以下のS-VIDEO入力端子に入力された信号を出力 します。

#### S-VIDEO入出力端子

ビデオ機器のS-VIDEO入出力端子と接続します。

#### (3) スピーカー端子

各チャンネル用のスピーカーと接続します。

#### (14) AC OUTLET

他機器の電源コードを接続します。

## 接続コードについて


#### ■ビデオコード

一般的な映像用コードで、 コンポジットフォーマット の映像信号を伝送します。




#### ■オーディオコード

オーディオ機器の接続に使 用します。



#### **■**オーディオ/ビデオコード

オーディオコードとビデオコード の一体化したもの。




### ■Sビデオケーブル

映像信号のY とC の2 つの信号(色差信号)からなり、コンポジットよりも高品位な映像品質を楽しむのに適しています。



## ■コンポーネント映像ケーブル

映像信号のY、CB/PB、CR/PRの3つの信号(色差信号)からなり、S ビデオケーブルよりも高品位な映像品質を楽しむのに適しています。(ビデオコード3本での接続も可能です)




## ■同軸ケーブル/光ファイバーケーブル

デジタル機器の接続に使用します。

同軸ケーブル (またはオーディオ/ ビデオコード)



光ファイバーケーブル



- 接続の際は端子の向きを合わせてください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉らなくなることがあります。
- 長さは3m以下のものを使用してください。
- プラグにホコリが付着したときは、柔らかい布で拭いてから接続してください。

## 映像信号について

テレビとの接続で映像信号は各入力機器と同じタイプのコードを使用してください。S-VIDEO入力端子に入力された信号はS-VIDEOMONITOR OUT端子からのみ出力され、映像入力端子に入力された信号は映像出力端子からのみ出力されます。同じように COMPONENT VIDEO 入力端子に入力された信号は COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子からのみ出力されます。



ただしテレビによっては、S-VIDEO入力と映像入力の両方を接続していると、信号の有り無しに関わらず常にS-VIDEO入力が優先され、本機と映像入力端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

接


続

## DVDプレーヤーとTV(モニター)の接続



機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから 抜いてください。

## ドルビーデジタル、DTS信号を再生するにはデジタル接続が必要です。



## シメモ

- ・S-VIDEO端子を使って接続する場合は、DVDプレーヤーの「S映像出力端子」と本機の「S-VIDEIO DVD/LD IN端子」を接続し、テレビの「S映像入力端子」と本機の「S-VIDEIO MONITOR OUT端子」を接続します。
- ・ COMPONENT VIDEO端子を使って接続する場合は、DVDプレーヤーの「COMPONENT VIDEO映像出力端子」と本機の「COMPONENT VIDEO (DVD/LD) IN■端子」を接続し、テレビの「COMPONENT VIDEO 映像入力端子」と本機の「COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子」を接続します。


## TVまたは衛星チューナーの接続



機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから 抜いてください。

## BSデジタルチューナー内蔵テレビの場合

## MPEG-2 AAC信号を再生するにはデジタル接続が必要です。



## ¥¥.

- · S-VIDEO端子を使って接続する場合は、BSデジタルチューナー内蔵テレビの「S映像入力端子」と本機の「S-VIDEIO MONITOR OUT端子」を接続します。
- ・ COMPONENT VIDEO端子を使って接続する場合は、BSデジタルチューナー内蔵テレビの「COMPONENT VIDEO映像入力端子」と本機の「COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子」を接続します。


接

## ビデオ機器の接続

注意

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから

**」** 抜いてください。




## VCR/DVR OUT端子を通して本機を録画(録音)用のセレクターとして使用するには

VCR/DVR OUT端子からは、デジタル接続の有無に関わらず、各映像入力端子に入力された映像信号と、各音声入力端子に入力された音声信号が、そのまま何の加工もされずに出力されます(リスニングモードなどの本機の各機能の効果も同様に盛り込まれません)。入力機器と本機を、デジタル接続やS映像ケーブルだけで接続している場合は、ビデオコードやオーディオコードでも接続してください。

ビデオデッキ、 DVDレコーダーなど

S-VIDEO端子を使って接続する場合は、ビデオデッキなどの「S映像出力端子」と本機の「S-VIDEIO VCR/DVR IN端子」を接続し、ビデオデッキなどの「S映像入力端子」と本機の「S-VIDEIO VCR/DVR OUT端子」を接続します。

## DVD 7.1chアナログ接続



市販のビデオコード

≟\_×E


「マルチチャンネルサラウンドバック入力1ch/2ch設定」(→65ページ)で「SB 1ch IN」に設定したときは、本機のDVD7.1CH INPUTのサラウンドバック端子のR ch側に接続します。

## スピーカーの接続



機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから <u>ー</u> 注意 抜いてください。

- ・・センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー、サブウーファーのいずれかを接続し ない場合は、設定(→56~58ページ)が必要になります。
- ・スピーカーは公称インピーダンスが $6\Omega\sim16\Omega$ のものを使用してください。
- ・本機とスピーカーの骨端子および●端子どうしを正しく接続してください。
- ・ サラウンドバックスピーカー端子にはアンプを内蔵していないサブウーファーを接続することも可能です。その 場合は「サラウンドバックスピーカーの設定」(◆57ページ)で「SB SW」を選択して下さい。




## ÷ ×E

スピーカーコードの芯線をねじるときは、ばら線が束からはみ出さないように注意してねじってください。はみ出した線があると、その線が隣りのチャンネルのスピーカーコードやリアパネル(後面の金属部分)にショート(接触)し、本機の電源が入らない場合があります。

## スピー<u>カーの配置</u>

サラウンド効果を最大限に引き出すため、下図のようにスピーカーを配置してください。





## **→**×モ

- ・ 左右のスピーカーはテレビから等距離になるように設置してください。
- ・テレビの近くに設置するスピーカーは、テレビが色ずれ等を起こすのを防止するため、防磁型のものを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。
- ・ センタースピーカーはテレビの上側または下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置に配置されるようにしてください。
- ・サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ・ サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーをフロントスピーカーとセンタースピーカーから極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。
- · サブウーファーは前方で、フロントスピーカーまでの距離と等距離になる位置に置くことをおすすめします。

#### ご注意:

センタースピーカーをテレビの上に置くときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

## スピーカーBシステムについて

本機はAとBの2組のスピーカーを接続できます。スピーカーシステム「A」、「B」、「A+B」の選択は各ファンクションごとに設定することができます。スピーカーシステムの切り換えはSPEAKERSボタンで行います。


- ・スピーカー「A」を選択したときはサラウンド再生に対応し、最大7.1チャンネルのスピーカーでお楽しみ頂けます。この場合はSTANDARDボタンやADVANCEDボタンを押してください。
- ・スピーカー「B」または「A+B」を選択したときはサラウンド再生に対応しません。スピーカー「B」を選択したときは自動的にステレオモードとなりスピーカーBからのみ音が出ます。このとき、フロントチャンネル以外の音声はダウンミックスされ、スピーカーBより出力されます。「A+B」を選択したときも、同じようにステレオモードになります。サブウーファーを除く他のチャンネルの音声はすべてダウンミックスされ、スピーカーAとBから出力されます。

## オーディオ機器の接続




機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから 抜いてください。

## アナログ接続



## デジタル接続




接

## DVD/LDまたはLDプレーヤーの接続

ドルビーデジタルやDTSサラウンド対応ソフトを再生するには、デジタルオーディオ接続が必要です。

DVD/LDプレーヤーまたはLDプレーヤーに**III** RF出力端子がある場合は、市販のRFデモジュレーターを使用してIII RF端子も接続します。RFデモジュレーターはRF信号をデジタル信号に変換します。このデジタル信号を本機のデジタル入力端子に接続します。詳しくは、RFデモジュレーターの取扱説明書をご覧ください。LDのアナログオーディオディスクはデジタル出力されませんのでアナログオーディオ接続も行ってください。




## シメモ

- ・S-VIDEO端子を使って接続する場合は、DVDプレーヤーの「S映像出力端子」と本機の「S-VIDEIO DVD/LD IN端子」を接続します。
- ・ COMPONENT VIDEO端子を使って接続する場合は、DVDプレーヤーの「COMPONENT VIDEO映像出力端子」と本機の「COMPONENT VIDEO (DVD/LD) IN■端子」を接続します。

## 他のパイオニア機器を操作するための接続

コントロールコードを接続すると、本機を通して他のコントロール端子付きのパイオニア製品を操作できるようになります。操作は本機のリモコン受光部に向けて行います。このとき、リモコン信号は本機のリモコン信号受光部で受信され、CONTROL OUT端子を通して他機器に送信されます。



## シメモ

- ・コントロールコードは別売です。ご使用の際は、モノラルミニプラグ付きコードをお買い求めください。
- ・ コントロール端子の接続をする場合は、必ずアナログの入出力も接続してください。デジタルの入出力だけでは、正しく動作しません。


接

## アンテナの接続


アンテナは下図のように接続します。付属のAM/FMアンテナは簡易アンテナです。感度が悪く聞こえにくい場合は次ページ「外部アンテナの接続」をご覧になり、外部アンテナを接続することをおすすめします。


#### ● AMループアンテナ (付属)

下図のように組み立てます。AMループアンテナのコード2本をAMアンテナ接続端子に接続します。どちらをアース側端子(赤)につないでもかまいません。



壁などに取り付けるにはネジや ピンなどを使って取り付けます






#### ● FMアンテナ (付属)

中央のピンにアンテナコードを差し込みます。

## ● アンテナコードと本機の接続端子



コードの被服を回しながら引き抜きます。



② 端子のつめを押しながらコードを差し込み、 奥までコードが入ったら端子のつめを戻します。

## アンテナ接続に関するご注意

#### アンテナ接続について

アンテナ端子のアースマーク(赤)はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

## AM ループアンテナ

- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に 置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信状態が最 も良い方向を見つけ、取り付け位置を決めてください。


#### FM アンテナ


- FMアンテナは、たらしておいたり、丸めたままに しないで最も良い受信状態が得られるように、ピン とはってください。
- 付属のFMアンテナは、FM放送を手軽に受信するためのものです。よりよい受信のためには専用アンテナを使用してください。

## 外部アンテナの接続

付属のアンテナでよく聞こえないときは、AM外部アンテナ(ビニール被覆線)、市販のFM屋外アンテナを接続することをおすすめします。


● FM屋外アンテナ(75Ω同軸ケーブル)の接続 下図のように接続してください。 ● AM外部アンテナ(ビニール被覆線)の接続 下図のように接続してください。





## 電源コードの接続

全ての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100V)に接続します。



## 予備電源コンセント(AC OUTLET)の接続(連動100W以下)


本機の電源スイッチのON/スタンバイ(OFF)の切換に連動して、接続した機器の電源をON/OFFできます。 このとき、接続した機器の電源スイッチはONにしておいてください。また、消費電力が100Wを超えないようにしてください。

## ∕↑注章

34

- 消費電力がパネルに表示されているWの数値を超える電気器具(トースター、ドライヤーなど)は絶対に接続しないでください。機器の故障や火災の恐れがあります。
- テレビは接続しないでください。 表示されている消費電力が本機のパネル表示値より少なくても、電源を入れたときに大きな電流が流れて、パネル表示値を超える場合があります。

## 基本再生



TV、入力機器(DVDプレーヤーなど)、サブウーファーの電源を入れる。

2 © STANDBY/ON

## 本体のOSTANDBY/ONボタンを押して本機の電源を入れる。

表示部に入力名(DVD/LDなど)が表示されることを確認してください。



3

# DVD/LD TV/SAT VCR/DVR VIDEO CD CD-R/ TAPE/MD TUNER AUX

## 入力を選択する。

リモコンのMULTI CONTROL ボタンまたはINPUT SELECT ボタンでも選択することがで きます。

入力信号の設定(SIGNAL SELECT)はAUTOに設定されています。必要に応じて入力信号の種類を選びます。 「アナログ/デジタル信号を切り換える」(→37ページ)

**4** テレビの設定をする。

画面に、本機からの出力映像が映し出されるようにテレビの入力切り換えをしてください。(テレビ放送を楽しむときはこの操作をする必要はありません)

5 入力機器の設定をする。

DVDプレーヤーなどの場合、デジタル出力信号の設定が必要な場合があります。(詳しくは次ページの「入力機器の設定確認」をご覧ください。)

6 入力機器の再生を開始する。

ディスプレイの各インジケーターが点灯します。

## シメモ

ご使用後はリモコンのAMPのボタンまたは本体ののSTANDBY/ONボタンを押してください。電源が切れてスタンバイインジケーターが点灯します。

Pioneer

(AV AMPLIFIER)

・長時間で使用にならないときは、電源 コードをコンセントから抜いておいて ください。



## 音量を調整する。

---dB(最小)~-OdB(最大)の間で 調整できます。

音が出ないときは、「音が出ないスピーカーがあるときは、、」(→85ページ)をご覧ください。

## 映像出力信号について

テレビや入力機器にS-VIDEO端子やCOMPONENT VIDEO端子が付いている場合は、本機 のS-VIDEO入力端子やCOMPONENT VIDEO入力端子を使用して接続すると、より鮮明な 画像を再生できます。

その際、テレビとの接続はS-VIDEO MONITOR OUT端子かCOMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子を使用してください。S-VIDEO入力端子に入力された信号はS-VIDEO MONITOR OUTからのみ 出力され、COMPONENT VIDEO入力端子に入力された信号はCOMPONENT VIDEO MONITOR OUTからのみ出力されます。

#### ご注意:

• テレビによっては、S-VIDEO入力端子と映像入力の両方を接続していると、信号の有り無しに関わらず常にS-VIDEO入力が優先され、本機と映像入力端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があり ます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

## 入力機器の設定確認

入力機器側で、次の2つの項目が正しく設定されていないと「音が出ない」、「音に迫力がない」 などの症状が起こることがあります。各入力機器または各ソフトの説明書を見てご確認くださ い。

1. 入力機器のデジタル出力

入力機器側に以下の信号のデジタル出力設定がある場合、出力されるように設定してください。

- ドルビーデジタル
- (→80ページ)

DTS

- (→80ページ)
- MPEG(MPEG-2 AAC) (→81ページ)
- 96 kHz PCM
- (→81ページ) :2チャンネルステレオ信号

#### 2. 再生ソフトの音声の確認


再生ソフトや放送が複数の音声を持つ場合、必要に応じてお聴きになりたい信号を選択してくだ さい。選んだ信号の種類やリスニングモードの選択(→38~40ページ)に応じて音の出るスピー カーが変わります。

#### ご注意:

プレーヤーまたはソフトによっては2チャンネルステレオ信号(アナログ信号やPCM信号など)以外は出力。 できないことがあります。そのような信号を本機に入力し、マルチチャンネルサラウンドでお楽しみ頂くため には、リスニングモードを「STANDARD」または「ADVANCED SURROUND」に切り換える必要があり ます。(**→**38~40ページ)

# アナログ/デジタル信号を切り換える

本機ではアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。この入力信号を切り換えるにはSIGNAL SELECTボタンを使用します。工場出荷時は「AUTO」に設定されています。この操作は本体での操作のみになります。



SIGNAL SELECT



#### 再生したい入力信号を選ぶ

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。



AUTOにしたときはDIGITAL→ ANALOGの優先順位で自動的に入力 信号を選択します。7.1 chについて は「DVD 7.1 chアナログ入力を再生 する」(→46ページ)をご覧ください。

AUTOのとき

[SIGNAL AUTO]

DIGITALのとき

[SIGNAL DIGITAL DIGITAL ]

DVD 7.1chのとき

1 "	CIVALL	Ju	-		
-		1		Π.	<u> </u>
Α	N	4LC	)GØ	とき	
	SI	GNAL		1	

デジタル接続をしているのに、DIGITALが選択できないときは以下の原因が考えられますのでご確認ください。

ANALOG

- 入力機器の電源が入っていない。
- 入力機器側でデジタル出力がOFFに設定されている。
- デジタル入力の設定が間違えて設定されている。
- デジタル出力信号が出ないソフトを再生している。(詳しくは入力機器の取扱説明書などでご確認ください)

# ≟\_×E

- ・4つのデジタル入力端子のいずれにも割り当てられていない入力については、SIGNAL SELECTは ANALOGに固定されます。(66ページ「デジタル入力の設定」をご覧ください)
- ・ カラオケ機器のマイク音声、およびアナログオーディオのみ収録されているLDの音声はデジタル出力からは 出力されません。必ずSIGNAL SELECTでANALOGを選択してください。
- ・本機は、ドルビーデジタル、PCM(32kHz~96kHz)、DTS、DTS 96/24、MPEG-2 AACのデジタル信号 にのみ対応しています。これ以外のデジタル信号は再生できませんので、その場合はアナログ接続して SIGNAL SELECTボタンでANALOGを選択してください。
- ・ SIGNAL SELECTボタンでANALOGを選択した状態で DTS対応のソフトを再生すると、プレーヤーによってはDTS信号がデコーディングされずにそのまま再生されてしまうため、ノイズが発生します。ノイズの発生を防ぐには、これらの機器をデジタル接続し(25ページ)、SIGNAL SELECTボタンでDIGITALを選択してください。
- ・ DVDプレーヤーの機種によっては、DTS信号を出力しないものがあります。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# リスニングモードの種類と効果

本機では再生するスピーカーの数や、お聴きになるソフトのジャンルに合わせて最適なサウンドを選択することができます。本機のリスニングモードは3つのタイプ(STANDARD、ADVANCED SURROUND、STEREO/DIRECT)に分かれています。モードの切換方法については、「リスニングモードの選択」(→40ページ)をご覧ください。

# STANDARD(ソフトに忠実な再生)

マルチチャンネルデジタル信号を入力しているときは、再生するソフトの音声フォーマットを検出しデコード方式を自動的に切り替えて再生します。2chソースについてはマトリクス・サラウンド・デコードを行います。その際、マトリクス・サラウンド・デコード方式を以下の5つの中から選択することができます。マルチチャンネル信号(5.1chソースや「6.1再生検出信号」の記録されたソースなど)を受信しているときはディスプレイにデコード名称が表示され、ソフトに忠実なデコードをしますので以下のモードを切り換えることはできません。

#### MOVIE (DIPRO LOGIC II MOVIE)

5.1 ch化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド・エンコード作品をこのモードで視聴するとより効果的です。サラウンドchへのダイアローグの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル5.1 chに迫るセパレーションや移動感などが得られます。

#### MUSIC (DIPRO LOGIC II MUSIC)

5.1 ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)を再生するときに効果的です。サラウンドchは定位よりも拡がり感を重視しています。

#### PROLOGIC (DIPRO LOGIC)

従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。特にドルビーサラウンドエンコード作品をこのモードで視聴すると効果的です。

#### CINEMA (Neo6: CINEMA)

6.1 ch化します。映画再生に適したモードで、2 chを6.1 chソースと同じような雰囲気でお楽しみいただけます。映画館特有の移動感をお楽しみ頂けます。MPEG-2 AAC信号を入力しているときは選択できません。

#### MUSIC (Neo6: MUSIC)

6.1 ch化します。フロントからは原音をそのまま再生するため音質の変化が無く、音楽再生に適したモードといえます。また、センターとサラウンド、サラウンドバックchから出力される音声が音場にナチュラルな拡がり感を加えます。MPEG-2 AAC信号を入力しているときは選択できません。

#### ADVANCED SURROUND

このモードは、映画のサウンドトラックやそれ以外のオーディオビジュアルソフトを最適な音声で楽しむこ とができるオリジナルのサラウンドモードです。以下5つの中からお好きなモードを選択することができま す。2chソースについてはあらかじめサラウンド化してからオリジナルの処理を加え、それ以外のソースに ついては忠実にデコードして処理を加えます。(DTS 96/24信号を入力しているときは選択できません)

#### ADV.MOVIE (ADVANCED MOVIE)

映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド、ドルビーデジタル、DTS・エンコードの映画作品 をこのモードで視聴するとより効果的です。映画館さながらの迫力や臨場感をお楽しみいただけます。

#### ADV.MUSIC (ADVANCED MUSIC)

音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)に限らずドルビー、DTS・エン コードされた音楽作品を再生するときに効果的です。コンサートホールの雰囲気をお楽しみいただけます。

#### TV SURR. (TV SURROUUND)

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号もマルチチャンネルサラウンドで 再生します。モノラル放送の古い映画などをマルチチャンネルサラウンドでお聴きになりたいときに 効果的です。

#### **SPORTS**

スポーツ中継の臨場感を体感できるモードです。会場の雰囲気をマルチチャンネルサラウンドで再現 します。

#### **GAME**

ゲームのスピード感、躍動感をよりいっそう高めます。シューティングゲームやレーシングゲーム 等、右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

#### **EXPANDED**

ドルビーサラウンドや2チャンネルで録音されているソースに対しては、ドルビーデジタルの5.1chサ ラウンドのような効果を実現します。また、ドルビーデジタルに対してはより広がりのある音場を実 現します。

#### 6-STEREO (6 CHANNEL STEREO)

標準のステレオ(2チャンネル)音声を加工することなく、6チャンネルにて再生しますので、部屋のど の場所にいてもステレオ感をお楽しみいただけます。

#### PHONES SURROUND

ヘッドホンでありながら仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をお楽 しみ頂けます。

#### STEREO/DIRECT

左右のフロントスピーカーからステレオ音声(2ch)で再生するモードです。 ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネルソースは2chにダウンミックス(変換)して再生します。

#### **STEREO**


サラウンドに関する設定での各設定を反映し、「便利な音声再生用機能」(→44~45ページ)の効果を 加えてステレオ再生することができます。

#### DIRECT

2chソースを原音に忠実な高品位ステレオ再生します。「スピーカーの設定」(→56ページ)における設 定は反映されます。

**★ ★モ** • 「DIRECT」を選択しているときに、「便利な音声再生用機能」(**→**44~45ページ)をON にすると、自動的に「STEREO」に切り換わります。

# リスニングモードの選択









#### STANDARD

2chソースについてのみ以下のモードが切り換わります。マルチチャンネル信号を受信しているときはディスプレイにデコード名称が表示され、ソフトに忠実なデコードをしますので以下のモードを切り換えることはできません。

以下のように切り換わります。




#### ADVANCED SURROUND



(ヘッドホン挿入時は「PHONES SURROUND」)


#### STEREO



# シメモ

- 工場出荷時は「STEREO」に設定されています。ただしDVD入力のみ「STANDARD」に設定されています。
- ・96kHz リニアPCMまたはDTS 96/24ステレオ信号を再生しているときは、「STEREO」のみ選択することができます。それ以外のモードに設定しているときに96kHz リニアPCMまたはDTS 96/24ステレオ信号が入力されると、自動的に「STEREO」に切り換わります。
- DTS 96/24信号を再生しているときは、 ADVANCED SURROUNDを選択すること はできません。
- MPEG-2 AAC信号を入力しているときは、 Neo:6 CINEMAとNeo:6 MUSICを選択することはできません。

# ADVANCED SURROUNDモードの効果を調整する



ADVANCED SURROUNDモードに設定する (→40ページ)。

2 **EFFECT** 

エフェクトレベルの効果を調整 する。

エフェクトレベルは10~90の節 囲で調整することができます。

# ∃×∠-

工場出荷時の設定は70に設定されています。ただし6-STEREOのみ90に設定されています。

# SB CH MODE (サラウンドバックチャンネルモ・

本機ではサラウンドバックスピーカーを接続しているときに、サラウンドバックスピーカーから音を出す (6.1chまたは7.1ch再生)か出さない(5.1ch再生)かを設定することができます。また、サラウンドスピーカー を接続していればサラウンドバックスピーカーを接続していないときでも、サラウンドスピーカーから仮想のサ ラウンドバックチャンネル音声を創り出すか出さないかを設定することもできます(バーチャルサラウンドバッ クモード)。


## サラウンドバックチャンネルのON/AUTO/OFF

サラウンドバックスピーカーを接続しているときに、サラウンドバックスピーカーをON、AUTO、OFFのいず れかに設定します。設定内容は以下の通りです。入力信号の種類やリスニングモードの選択によってサラウンド バックスピーカーから音が出る場合と出ない場合があります。詳細は次ページの表をご覧ください。また、入力 信号がDTS 96/24のときは、6.1chの設定に関係なくサラウンドバックチャンネルから音はでません。

: リスニングモードでSTANDARDまたはADVANCED SURROUNDが選択されているときは最大 7.1 chでの再生を行います。

• AUTO: 6.1 ch再生検出信号を含んだソースやリスニングモードによってサラウンドバックチャンネルが ON/OFFします。

OFF : 最大5.1chでの再生を行います。(サラウンドバックスピーカーから音は出ません)





SB CH MODEボタンを押してサラ ウンドバックチャンネルモードを選 択する。

ボタンを押すたびに、ONとAUTOと OFFが切り換わります。

# チメモ

- · DVD7.1ch入力モードを選んでいるときは切り換えができま せん。(→46ページ)
- サラウンドバックスピーカーが無し(\*)の設定のときは切り 換えができません。(**→**57ページ)



#### 各リスニングモードにおけるサラウンドバックスピーカーからの音声出力

		STANDARD			ADVANCED SURROUND
入力信号(ソース)	SB CH MODE	ソフトに忠実 なデコード	PRO LOGIC II MOVIE PRO LOGIC II MUSIC PRO LOGIC	Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	すべてのモード共通
ドルビーデジタル サラウンドEX、DTS-ES	AUTO	0	_	_	0
(6.1chソース)	ON	0	_	_	0
ドルビーデジタル、DTS、 MPEG-2 AAC	AUTO	×	_	_	0
(4.1、5.1chソース等)	ON	0	_	_	0
ドルビーデジタル、DTS、	AUTO	_	×	0	0
(ステレオソース)	ON	_	0	0	0
MPEG-2 AAC	AUTO	_	×	_	0
(ステレオソース)	ON	_	0	_	0
PCM、アナログソース	AUTO	_	×	0	0
	ON	_	0	0	0

**o**: サラウンドバックスピーカーから音が出ます。

★: サラウンドバックスピーカーから音が出ません。

-: リスニングモードを選択できません。

# バーチャルサラウンドバックモードのON/AUTO/OFF

サラウンドバックスピーカーを接続していないときに、サラウンドスピーカーから仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すモードです。ON、AUTO、OFFのいずれかに設定します。入力信号の種類やリスニングモードの選択によってサラウンドスピーカーから仮想のサラウンドバックチャンネル音声が出る場合と出ない場合があります。詳細は次ページの表をご覧ください。また、入力信号がDTS 96/24のときは、バーチャルサラウンドバックモードの設定に関係なくサラウンドチャンネルから仮想のサラウンドバックチャンネル音声はでません。


• ON : リスニングモードによってサラウンドスピーカーから仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創

り出します。

• AUTO: 6.1ch再生検出信号を含んだソースやリスニングモードによってサラウンドスピーカーから仮想の

サラウンドバックチャンネル音声を創り出します。

• OFF : サラウンドスピーカーから仮想のサラウンドバックチャンネル音声は出ません。



SB CH MODE SB CH MODEボタンを押してバー チャルサラウンドバックチャンネル モードを選択する。

ボタンを押すたびに、ONとAUTOと OFFが切り換わります。

# チメモ

- DVD7.1ch入力モードを選んでいるときは切り換えができません。(→46ページ)
- ・ サラウンドスピーカーが無し(S\*)の設定のときは切り換え ができません。(→56ページ)

# ホームシアター入門

# 各リスニングモードにおけるサラウンドスピーカーからの仮想サラウンド バック音声出力

		STANDARD			ADVANCED SURROUND
入力信号(ソース)	バーチャル サラウンドバック モード	ソフトに忠実 なデコード	PRO LOGIC II MOVIE PRO LOGIC II MUSIC PRO LOGIC	Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	すべてのモード共通
ドルビーデジタル サラウンドEX、DTS-ES	AUTO	0	_	_	0
(6.1chソース)	ON	0	_	_	0
ドルビーデジタル、DTS、 MPEG-2 AAC	AUTO	×	_	_	0
(4.1、5.1chソース等)	ON	0	_	_	0
ドルビーデジタル、DTS、	AUTO	-	X	0	0
(ステレオソース)	ON	1	0	0	0
MPEG-2 AAC	AUTO	1	X	_	0
(ステレオソース)	ON	-	0	_	0
PCM、アナログソース	AUTO	_	X	0	0
	ON	_	0	0	0

 $\mathbf{o}$ : サラウンドスピーカーから仮想サラウンドバック音声が出ます。


★: サラウンドスピーカーから仮想サラウンドバック音声が出ません。

-: リスニングモードを選択できません。

# 便利な音声再生用機能

# ミッドナイトリスニングモードで楽しむ

夜間など小音量で聴いていると、どうしても響きが少なくなったり、微小な音やセリフが聞こえなかったりします。ミッドナイトリスニングモードをONにすると、小音量でも映画や音楽の情報を聞き漏らすことなくお楽しみいただけます。(各入力ごとにON/OFFを設定できます)




1



#### ミッドナイトリスニングモードを ONにする。

MIDNIGHTインジケーターが点灯し ます。

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。




# シメモ

- ・ 音量に合せてサラウンド効果も自動調整されます。
- DVD 7.1ch 入力モードでは、ミッドナイトリスニングモードは選択できません。
- · ダイレクト再生モードのときにミッドナイトリスニングモードをONにすると、ダイレクト再生モードは自動的にOFFになります。
- · DTS 96/24信号を入力しているときは操作できません。

## 小さな音でも音楽を聴き取りやすくする(ラウドネスモード)

ラウドネスモードを使用すると、低音域、高音域のレベルが上がり、小さな音でも音楽を聴き取りやすくできます。




1



#### ラウドネスモードをONにする。

LOUDNESSインジケーターが点灯 します。

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。






- ・ DVD 7.1ch 入力モードでは、ラウドネスモードは選択できません。
- ・ダイレクト再生モードのときにラウドネスモードをONにすると、ダイレクト再生モードは自動的にOFFになります。
- · DTS 96/24信号を入力しているときは操作できません。

# 低音、高音を調整する(トーンコントロール)

低音、高音の調節(トーンコントロール)は本体のTONEボタンとマルチジョグを使って調整できます。






#### 低音(BASS)か高音(TREBLE)のど ちらのトーンを調整するか選択す る。

ボタンを押すたびに、低音(BASS)と 高音(TREBLE)が切り換わります。

2



#### トーンを調整する。

トーンコントロールはそれぞれ± 6dBの範囲内で2dBステップで調整 できます。

# シンチ

トーンコントロールはステレオ再生 モードのときのみ有効です。その他のリ スニングモードや、DVD7.1chアナロ グ入力、スピーカーシステムBを選んで いるときはトーンコントロールを使用 することはできません。


3




トーンを決定する。

# ダイレクト再生モード

トーンコントロールやチャンネルレベルなど通さずにステレオ再生します。2 チャンネルソースを忠実に再生し たいときはこのモードをONにします。CDなどのステレオソースを高音質でお楽しみ頂けます。







#### ステレオ再生モードにする。

ディスプレイにSTEREOと表示され ます。



#### もう一度ボタンを押してダイレクト 再生モードにする。


ボタンを押すたびに、ステレオ再生 モードとダイレクト再生モードが切り 換わります。


# チャーデ

トーンコントロールやその他のリスニングモードをONに すると、ダイレクト再生モードは自動的にOFFになります。

# DVD 7.1 chアナログ入力を再生する

DVDオーディオ対応のDVDプレーヤーや、外部デコーダーなどの5.1 チャンネルまたは7.1 チャンネルアナログ出力付き機器を接続して、5.1 チャンネルまたは7.1 チャンネルのサラウンド再生を楽しむことができます。 DVD 7.1chアナログ入力の再生はDVD/LDの入力を選んでいるときのみ操作することができます。






再生するソースをDVD/LD にする。

2 SIGNAL SELECT

# SIGNAL SELECTボタンを押して「DVD7.1ch」にする。

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。



7.1 ch入力を選択したとき





- ・ DVD 7.1ch入力のときは、 STANDARDモード、ADVANCED SURROUNDモード、INPUT ATT、ダ イレクト再生モード、トーンコント ロール、ミッドナイトリスニングモー ド、ラウドネスモードの操作はできま せん。
- DVD7.1ch入力のときは、音量レベル と各チャンネルレベル以外の設定は本 機ではできません。


# 本機を使った録音/録画


オーディオ機器からの音声を、本機の端子に接続された録音機器に録音することができます。

2

アナログ録音する場合は本機のリアパネルのCD-R/TAPE/MD端子またはVCR/DVR端子に録音機器を接続してください(➡27、30ページ)。デジタル録音する場合は本機のリアパネルのDIGITAL OUT端子に光デジタル入力端子を持つデジタル録音機器を接続し、DIGITAL IN端子に録音ソースのデジタル機器を接続してください(➡30ページ)。








#### 録音するソースを選ぶ。

リモコンのMULTI CONTROL ボタンまたはINPUT SELECT ボタンでも選択することがで きます。

SIGNAL アナログ録音するときはANALOG SELECT を、デジタル録音するときはDIGI-

TALを選ぶ。

押すたびに、以下のように切り換わります。



3 録音機器の録音を開始する。

# チメモ


- ・アナログ録音したいときはアナログ接続されている機器どうしの場合のみ録音することができます。デジタル録音の場合も、デジタル接続されている機器どうしのみ録音することができます。
- ・録画を行うときは、同じタイプのコードで接続している機器どうしの場合の み録画することができます。例えば、録 画機器をSビデオケーブルで接続して いるときは再生機器もSビデオケーブ ルで接続してください。
- ・本機の音量、チャンネルレベル、トーン コントロール(TREBLE、BASS)、サ ラウンドの設定は、録音信号には効果 がありません。
- 信号や録音機器によっては、デジタル 出力はできてもコピーガードによりデ ジタル録音できないものがあります。 この場合はアナログ接続で録音してく ださい。

4 録音するソースを再生する。

# その他の機能

# 消音 (MUTE)

ボタン1つで一時的に音を消す(ミュートする)ことができます。



1




#### MUTEボタンを押す。

一時的に音が消えます。もう一度押すと、元の音量に戻ります。音量+/ーボタンでもミュートを解除します。

# 表示部の明るさ調整 (FL DIMMER)

表示部の明るさを4段階に調整することができます。



1



#### 好みの明るさに調整する。


押すたびに表示部の明るさが「明るい」「少し暗い」「暗い」「OFF」の4段階で切り換わります。



- · OFFのときはインジケーターも消灯し、音量レベル表示のみがうっすらと点灯します。
- ・ 設定した明るさに関わらず、何かの操作をしたときは明るく 点灯し、2秒後に元の明るさに戻ります。

# スリープタイマーの設定(SLEEP)

設定した時間が経過すると自動的に電源を切ることができます。





AMPボタンを押してリモコンをア ンプ操作モードにする。

2



#### SLEEPボタンを押してタイマーを 設定する。

押すたびにスリープタイマーの時間が 「90 分後 | 「60 分後 | 「30 分後 | 「OFF |の4段階で切り換わります。

スリープタイマーが設定されると SLEEPインジケーターが点灯します。

# ÷\_×E

・スリープタイマーを設定した後にスリープボタンを1回押 すことで、現在の残り時間が表示されます。表示中にもう一度 スリープボタンを押すとタイマーの時間が切り換わります。

# ヘッドホンを使う



# ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込む。

- ・ 差し込むとスピーカーから音は出なくなります。
- ・リスニングモードは「STEREO」と「PHONES SURROUND のみの選択になります。

# TK AF


・ヘッドホンを差し込んでいるときにADVANCED SURROUNDボタンを押すと「PHONES SURROUND」になります。「PHONES SURROUND」 モードでは仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラ ウンド再生時の臨場感をお楽しみ頂けます。

# 細やかな設定(システムセットアップ)

本機では、オートセットアップ( $\rightarrow$ 13ページ)や簡単設定(QUICK SETUP)( $\rightarrow$ 17ページ)でサラウンドに関する設定を行うことができます。

VSX-D912でオートセットアップを行ったときは、次ページの「細やかな設定の設定内容」にあります全ての項目を行う必要はありません。必要に応じて設定項目を選び、設定してください(詳しくは以下の表をご覧ください)。 VSX-D812で簡単設定(QUICK SETUP)を行ったときは、次ページの「細やかな設定の設定内容」にあるサラウンドに関する設定を行いますと、より快適なリスニング環境をつくり出すことができます(詳しくは以下の表をご覧ください)。

#### VSX-D912の場合




ことをお薦めします。

(→13ページ)

- を行ってください。
- ・クロスオーバー周波数の設定
- ・LFEアッテネータの設定
- ・ダイナミックレンジコントロールの設定
- ・デュアルモノの設定
- コンポーネントビデオ入力の設定
- ・マルチチャンネルサラウンドバック入力 1ch/2ch設定
- ・デジタル入力の設定

#### VSX-D812の場合



# 細やかな設定の設定内容



≥ メモ 以下の「細やかな設定」を行った後に、MCACCセットアップ、オートセットアップまたは簡単設 定を行うとそれらの値が優先されますのでご注意ください。工場出荷時の設定は55ページをご覧く ださい。

#### 設定項目について

#### スピーカーの設定 (→56ページ)

各スピーカー(サラウンドバックスピーカー以外)の有り/無し、ならびに低音域をそのスピーカーで 再生するかどうかを設定します。

大(L) : 低音域(100Hz以下)を再生する能力が十分あるスピーカーを接続し、低音域をそ

のスピーカーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm以

上です。

小(S) : 低音域を再生する能力がないスピーカーを接続し、そのチャンネルの低音域は、

大(L)の設定をしたスピーカーやサブウーファーで再生する場合。目安はコーン

サイズ(振動板の口径)が約12cm未満です。

: 接続しない場合。(そのチャンネルの音声は、ほかのスピーカーで再生されます) 無し(\*)

• サブウーファーを接続しない場合は、フロントスピーカーを大(L)に設定しないと低音が損なわ れます。

## サラウンドバックスピーカーの設定 (→57ページ)

サラウンドバックスピーカーのサイズ(大/小または無し)を設定します。また、サラウンドバックス ピーカー端子にサブウーファーを接続する場合は、ここで「SB SW |を選択します。このとき次ペー ジのサブウーファーの設定が「YES|でないと「SB SW|を選択することはできません。

大(1) : 低音域(100Hz以下)を再生する能力が十分あるスピーカーを接続し、低音域をそ

のスピーカーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm以

小(S) : 低音域を再生する能力がないスピーカーを接続し、そのチャンネルの低音域は、

大(L)の設定をしたスピーカーやサブウーファーで再生する場合。目安はコーン

サイズ(振動板の口径)が約12cm未満です。

: サラウンドバックスピーカー端子にサブウーファーを接続する場合の設定です。 SB SW : 接続しない場合。(そのチャンネルの音声は、ほかのスピーカーで再生されます) 無し(\*)

#### サブウーファーの設定 (⇒58ページ)

サブウーファー(低音域を専門に受け持つスピーカー)の有り/無し/プラスを設定します。

YES: サブウーファーを接続する場合。

このときサブウーファーからはLFE成分(超低域信号成分)や「スピーカーの設定」で小(S)に設定したチャンネルの低音域が出力されます。ただし、FL-CS-SLと設定したときのセ

ンターチャンネルの低音域はフロントスピーカーから出力されます。

PLUS : サブウーファーを接続し常にサブウーファーから音を出したい場合。

このときサブウーファーからは「ON」に設定したときと同じ信号に加えて、大(L)に設定したチャンネルの低音域も出力されます。これにより、大に設定したチャンネルの低音域はそのチャンネルのスピーカーとサブウーファーの両方から出力されることになります。

NO : サブウーファーを接続しない場合。

低音域は他のスピーカーで再生されます。(スピーカーの設定によって低音域を再生する

スピーカーは変わります)

• 「スピーカーの設定」でフロントスピーカーを小(S)に設定していると、サブウーファーはYESに固定され、NOやPLUSを選ぶことはできません。

• サブウーファーを接続しない場合はフロントスピーカーを大(L)に設定して下さい。 大(L)に設定しないと低音が損なわれます。

#### クロスオーバー周波数の設定 (⇒58ページ)

「スピーカーの設定」で小(S)に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカーで再生するのかを設定します。

#### LFEアッテネータの設定 (→59ページ)

ドルビーデジタル信号やDTS信号に含まれるLFE成分(超低域信号成分)の信号レベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまう場合に、その信号レベルをアッテネート(減衰)する量を設定することができます。

O dB: 収録されているレベルのまま再生します。10 dB: レベルを10dBアッテネート(減衰)します。

LFE ATT \*\*(OFF) : LFE成分の音が出なくなります。

## フロント左スピーカーまでの距離の設定 (⇒59ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からフロント左スピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

## センタースピーカーまでの距離の設定 (→60ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からセンタースピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズ レが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

## フロント右スピーカーまでの距離の設定 (➡60ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からフロント右スピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

#### サラウンド右スピーカーまでの距離の設定 (⇒61ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からサラウンド右スピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

#### サラウンドバックスピーカーまでの距離の設定 (→61ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からサラウンドバックスピーカーまでの距離を設定します。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

#### サラウンド左スピーカーまでの距離の設定 (→62ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からサラウンド左スピーカーまでの距離を設定します。 それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その美により生じる音のタイミン

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

#### サブウーファーまでの距離の設定 (⇒62ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からサブウーファーまでの距離を設定します。

サブウーファーまでの距離を入力することによって、低音のタイミングのズレが自動的に補正され、 リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

#### ダイナミックレンジコントロールの設定 (→63ページ)

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表わしたものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナッミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。

OFF : ダイナミックレンジを圧縮せずにソフトに収録されたまま再生します。

MAX : ダイナミックレンジを最も圧縮します。 MID : ダイナミックレンジを少し圧縮します。

この機能の効果が得られるのは、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトだけですが、他のソフトを小音量で楽しむときにはミッドナイトリスニングモード(→44ページ)が効果的です。

#### デュアルモノの設定 (→63ページ)

1+1デュアルモノラル信号とは、モノラルの音声チャンネルを2つもつデジタル信号のことで、ここではデュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声をどのスピーカーから出力するかを設定します。この設定は例えば以下のような1+1デュアルモノラルフォーマットのソースにのみ有効です。

• BS デジタル放送のモノラルの二か国語放送や音声多重放送など

• 2か国語放送などを DVD レコーダーのデュアルモノラルモードで録画したもの

............. 録画モードの名称は機器によって異なります。

詳しくは DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ch 1 : チャンネル1の音声のみをセンタースピーカーから出力する場合。(スピーカーの

設定やリスニングモードの選択によっては左右のフロントスピーカーからチャン

ネル1の音声が出力されます)

ch2 : チャンネル2の音声のみをセンタースピーカーから出力する場合。(スピーカーの

設定やリスニングモードの選択によっては左右のフロントスピーカーからチャン

ネル2の音声が出力されます)

Lch1.Rch.2: チャンネル1の音声を左のフロントスピーカーから、チャンネル2の音声を右の

フロントスピーカーから出力する場合。

#### コンポーネントビデオ入力の設定 (→64ページ)

工場出荷時と同じ接続(リアパネル表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変える必要はありません。ここでは、コンポーネントビデオ入力端子に接続した機器を、どの入力ファンクションで再生するかを設定します。どの機器をどこのコンポーネントビデオ入力端子に接続したかを確認しておいてください。

• 工場出荷時、COMPONENT VIDEO ■ は DVD/LD に、COMPONENT VIDEO 図 は TV/SAT に 設定されています。

#### マルチチャンネルサラウンドバック入力1ch/2ch設定 (→65ページ)

「DVD 7.1chアナログ接続」(→27ページ)を行っていないときはこの設定を変える必要はありません。マルチチャンネル入力におけるサラウンドバック入力端子の接続が1chか2chかを設定します。 再生機器のサラウンドバック出力端子が1つのときは「SB 1ch IN」を選択し、再生機器のサラウンドバック出力端子がLとRの2つあるときは「SB 2ch IN」を選択します。

#### デジタル入力の設定 (→66ページ)


工場出荷時と同じ接続(リアパネル表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変える必要はありません。ここでは、デジタル入力端子に接続したデジタル機器を、どの入力ファンクションで再生するかを設定します。どのデジタル機器をどこのデジタル入力端子に接続したかを確認しておいてください。

• 工場出荷時、COAX ■は CD に、COAX 2は CD-R/TAPE/MD に、OPT ■は DVD/LD に、OPT 2は TV/SAT に設定されています。

設定項目	初期値	参照ページ
スピーカーの設定	サブウーファーの自動検出がONのときは、、 フロント、センター、サラウンド、全て小(S) サブウーファーの自動検出がOFFのときは、、 フロントは大(L)、センター、サラウンドは小(S)	56ページ
サラウンドバックスピーカーの設定	小 (S)	57ページ
サブウーファーの設定	自動検出	58ページ
クロスオーバー周波数	100Hz	58ページ
LFEアッテネータ	OdB	59ページ
フロント左スピーカーまでの距離	2.0m	59ページ
センタースピーカーまでの距離	2.0m	60ページ
フロント右スピーカーまでの距離	2.0m	60ページ
サラウンド右スピーカーまでの距離	2.0m	61ページ
サラウンドバックスピーカーまでの距離	2.0m	61ページ
サラウンド左スピーカーまでの距離	2.0m	62ページ
サブウーファーまでの距離	2.0m	62ページ
ダイナミックレンジコントロール	OFF	63ページ
デュアルモノの設定	ch1	63ページ
マルチチャンネルサラウンドバック 入力1ch/2ch設定	2ch IN	65ページ
シグナルセレクト	AUTO	37ページ
スピーカー出力レベル	フロント 左/右(OdB)、センター(OdB)、サラウンド 左/右(OdB) サブウーファー(OdB)、サラウンド バック左/右(OdB)	67ページ
表示部の明るさ調整(FL DIMMER)	明るい	48ページ
入力	DVD/LD	35ページ
リスニングモード	STEREO (DVD/LD入力のみSTANDARD)	40ページ
音 音 里	(最小)	35ページ

#### スピーカーの設定

ここで設定の変更を行った時点で、その設定がMCACCのオートセットアップ/マニュアルセットアップまたは簡単設定よりも優先されます。



# シメモ

- フロントスピーカーを小(S)に設定するときは、必ず低音域を再生するためにサブウーファーを接続して、「サブウーファーの設定」を「YES」にしてください。
- サブウーファーを接続しない場合は、 フロントスピーカーを大(L)に設定し ないと低音が損なわれます。
- 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。

#### 1 本機の電源を入れる。

2 AMP

AMPボタンを押してリモコンをアンプ操作モードにする。

3

#### スピーカーの設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。



4 TUNE + Jim

#### スピーカー設定の組み合わせを選ぶ。

押すたびに以下の13通りに切り換わります。

TUNE	フロント スピーカー (F)	センター スピーカー (C)	サラウンド スピーカー (S)
1 FL-CS-SS -80		小(S)	小(S)
2 FL-CS-S* -80		7.(0)	無し(*)
3 FL-C*-SL -80	大(L)		大(L)
4 FL-C*-SS -80		無し(*)	小(S)
5 FL-C*-S* -80			無し(*)
6 FS-CS-SS -80		小(S)	小(S)
7 FS-CS-S* -80	小(S)	7,(0)	無し(*)
8 FS-C*-SS -80	小(3)	4TT   ( at )	小(S)
9 FS-C*-S*-80		無し(*)	無し(*)
10 FL-CL-SL -80			大(L)
① FL-CL-SS -80	大(L)	大(L)	小(S)
12 FL-CL-S* -80	/(L)		無し(*)
(3) FL-CS-SL -80		小(S)	大(L)

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタンを押します。

各項目についての詳しい説明は51ページから55ページをご覧ください。

#### サラウンドバックスピーカーの設定

ここで設定の変更を行った時点で、その設 定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定より も優先されます。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。

2



サラウンドバックスピーカーの 設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切 り換わり、現在の設定内容が表示さ れます。




¥¥.

- ・「スピーカーの設定」でサラウンドス ピーカーが小(S)に設定されている場 合は、ここで「SB L」を選択することは できません。
- ・ 「スピーカーの設定」でサラウンドス ピーカーが無し(\*)に設定されている 場合は、ここで「SB SW」または「SB \* 以外を選択することはできません。
- · [SB SW]は「サブウーファーの設定」 がNOのときは選択することができま せん。
- 3分間ボタン操作がない場合には、設 定モードを終了します。

3 サラウンドバックスピーカーのサイ ズを選ぶ。

押すたびに以下のように切り換わりま





続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタンを押します。

57

#### サブウーファーの設定

ここで設定の変更を行った時点で、その 設定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定よ りも優先されます。

# ≟\×E

- ・ 「スピーカーの設定 | でフロントスピー カーが小(S)に設定されている場合、サ ブウーファーは「YES」に固定され、 NOやPLUSを選ぶことはできませ h.
- ·「YES Iに設定していてもスピーカー の設定、リスニングモードの選択、入力 信号の種類によってはサブウーファー
- 3分間ボタン操作がない場合には、設

#### 他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。

# サブウーファーの設定モードを 選ぶ。


押すたびに各項目の設定モードに切 り換わり、現在の設定内容が表示さ れます。



3

#### YESまたはPLUS、NOを選ぶ。

押すたびに以下のように切り換わりま



続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン <sup>▶■</sup> を押します。

#### クロスオーバー周波数の設定

#### 他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。

2



#### クロスオーバー周波数の設定モー ドを選ぶ。


押すたびに各項目の設定モードに切 り換わり、現在の設定内容が表示さ れます。



3

#### クロスオーバー周波数を選ぶ。

押すたびに以下のように切り換わりま



チメモ

をお勧めします。

波数は設定できます。

- から音が出ないことがあります。
- 定モードを終了します。

・ 3分間ボタン操作がない場合には、設 定モードを終了します。

それぞれのスピーカーの性能によりま

すが、全て小さいスピーカーを使用し

ている場合は200Hzに設定すること

「スピーカーの設定」でフロント、セン

ター、サラウンド、サラウンドバックス

ピーカーのいずれかが小(S)に設定さ れているときのみ、クロスオーバー周

> 続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

# 1

各項目についての詳しい説明は51ページから55ページをご覧ください。

#### LFEアッテネータの設定

#### 他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

【 56ページの手順1~2の操作を行う。

2



#### LFEアッテネータの設定モード を選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。






- ・ すべてのアッテネート(減衰)量で試し、 最適な状態に設定することをおすすめ します。
- · 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。





#### アッテネート(減衰)量 を選ぶ。

押すたびに以下のように切り換わりま




続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン 🚥 を押します。

#### フロント左スピーカーまでの距離の設定

ここで設定の変更を行った時点で、その設定がMCACCのオートセットアップ/マニュアルセットアップまたは簡単設定よりも優先されます。



# ≟\_×E

· 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。 他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

**1** 56ページの手順1~2の操作を行う。

2

#### フロント左スピーカーまでの距 離の設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。







#### フロント左スピーカーまでの距離を 設定する。


 $0.1\sim9$ mの間を0.1m間隔で設定できます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン 🚾 を押します。

#### センタースピーカーまでの距離の設定

ここで設定の変更を行った時点で、その 設定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定よ りも優先されます。



# -X =

- ・ 「スピーカーの設定 」で、センタースピー カーが無し(\*)に設定されている場合 は設定できません。
- ・ 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。

2



#### センタースピーカーまでの距離 の設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに 切り換わり、現在の設定内容が表 示されます。





#### センタースピーカーまでの距離を設 定する。


0.1~9mの間を0.1m間隔で設定で きます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタンを押します。

## フロント右スピーカーまでの距離の設定

ここで設定の変更を行った時点で、その 設定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定よ りも優先されます。



# チャー・

・ 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。

2

#### フロント右スピーカーまでの距 離の設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切 り換わり、現在の設定内容が表示さ れます。





#### フロント右スピーカーまでの距離を 設定する。

0.1~9mの間を0.1m間隔で設定で きます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタンを押します。



#### サラウンド右スピーカーまでの距離の設定

ここで設定の変更を行った時点で、その 設定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定よ りも優先されます。

視聴位置 2.0m サラウンド右 (RS)

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。



#### サラウンド右スピーカーまでの 距離の設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに 切り換わり、現在の設定内容が表 示されます。



# チャーデ

- ・ 「スピーカーの設定」で、サラウンドス ピーカーが無し(\*)に設定されている 場合は設定できません。
- 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。

3



#### サラウンド右スピーカーまでの距離 を設定する。

0.1~9mの間を0.1m間隔で設定で きます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタンのを押します。



## サラウンドバックスピーカーまでの距離の設定

ここで設定の変更を行った時点で、その 設定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定よ りも優先されます。

2.0m 2.0m サラウンド サラウンド バック左(SBL) バック右(SBR)

# エメー

- 「サラウンドバックスピーカーの設定し で、サラウンドバックスピーカーが無し (\*)またはSWに設定されている場合 は設定できません。
- 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。



#### サラウンドバックスピーカーま での距離の設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに 切り換わり、現在の設定内容が表 示されます。





#### サラウンドバックスピーカーまでの 距離を設定する。

0.1~9mの間を0.1m間隔で設定で きます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン 🕶 を押します。



#### サラウンド左スピーカーまでの距離の設定

ここで設定の変更を行った時点で、その 設定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定よ りも優先されます。

視聴位置 2.0m サラウンド左 (LS)

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。

2



#### サラウンド左スピーカーまでの 距離の設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに 切り換わり、現在の設定内容が表 示されます。





- ・ 「スピーカーの設定」で、サラウンドス ピーカーが無し(\*)に設定されている 場合は設定できません。
- 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。

3



#### サラウンド左スピーカーまでの距離 を設定する。

0.1~9mの間を0.1m間隔で設定で きます。


続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタンを押します。



## サブウーファーまでの距離の設定

ここで設定の変更を行った時点で、その 設定がMCACCのオートセットアップ/マ ニュアルセットアップまたは簡単設定よ りも優先されます。



視聴位置

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。




#### サブウーファーまでの距離の設 定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切 り換わり、現在の設定内容が表示さ れます。



# チャー・

- 「サブウーファーの設定」で、サブウー ファーが無し(NO)に設定されている場 合は設定できません。
- ・サブウーファーとフロントスピーカー は視聴位置からほぼ同じ距離になるよ うに設置してください。
- 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。



## サブウーファーまでの距離を設定す る。

0.1~9mの間を0.1m間隔で設定で きます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン \*\*\* を押します。



#### ダイナミックレンジコントロールの設定

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。



#### ダイナミックレンジコントロールの設 定モードを選ぶ。


押すたびに各項目の設定モードに切り換 わり、現在の設定内容が表示されます。



# シーメモ

- 小さい音量で楽しむ場合は、 MAXに設定することをおすす めします。
- 3分間ボタン操作がない場合に は、設定モードを終了します。







続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2か ら始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン を押します。

#### デュアルモノの設定

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。

2



#### デュアルモノの設定モードを選ぶ。


押すたびに各項目の設定モードに切り換 わり、現在の設定内容が表示されます。





#### 再生するスピーカーと音声チャンネルを設 定する。

押すたびに以下のように切り換わります。



# チャー・

3分間ボタン操作がない場合に は、設定モードを終了します。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2か ら始めます。

#### コンポーネントビデオ入力の設定

工場出荷時と同じ接続(リアパネル表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変える必要はありません。ここでは、コンポーネントビデオ入力端子に接続した機器を、どの入力ファンクションで再生するかを設定します。どの機器をどこのコンポーネントビデオ入力端子に接続したかを確認しておいてください。

工場出荷時、コンポーネントビデオ入力™(COMP1)はDVDに、コンポーネントビデオ入力™(COMP2)はTV/SATに設定されています。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。


56ページの手順1~2の操作を行う。

2



#### コンポーネントビデオ入力 **1** の 設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに 切り換わり、現在の設定内容が表 示されます。



3



#### コンポーネントビデオ入力 **1** の設 定を切り換える。

押すたびに以下の様に切り換わりま





4 コンポーネントビデオ入力 2 も設定を切り換える必要があれば手順2へ戻り「COMP2.TV」を選んで手順3へ進み割り当てたい入力に設定します。

チメモ

· 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。 続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン 🕶 を押します。

#### マルチチャンネルサラウンドバック入力1ch/2ch設定

「DVD 7.1chアナログ接続」(→27ページ)を行っていないときはこの設定を変える必要はありません。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

56ページの手順1~2の操作を行う。



#### マルチチャンネルサラウンドバッ ク1ch/2ch設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに 切り換わり、現在の設定内容が表 示されます。





#### 入力が1chか2chかを切り換える。

押すたびに「SB 1ch IN」と「SB 2ch IN」が切り換わります。



・ 3分間ボタン操作がない場合には、設定 モードを終了します。

シメモ

「SB 1ch IN」に設定したときは、本機の DVD7.1CH INPUTのサラウンドバッ ク端子のR ch側に接続します。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手 順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタンを押します。

65

#### デジタル入力の設定

工場出荷時と同じ接続(リアパネル表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変える必要はありません。ここでは、デジタル入力端子に接続したデジタル機器を、どの入力ファンクションで再生するかを設定します。どのデジタル機器をどこのデジタル入力端子に接続したかを確認しておいてください。

チメモ

工場出荷時、同軸デジタル入力1(COAX1)はCDに、同軸デジタル入力2(COAX2)はCD-R/TAPE/MDに、光デジタル入力1(OPT1)はDVD/LDに、光デジタル入力2(OPT2)はTV/SATに設定されています。

#### 他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

1 56ページの手順1~2の操作を行う。

2



同軸デジタル入力 ■ の設定モード を呼び出す。

ディスプレイを下記の状態にしま す。





・同軸デジタル入力(COAX1、2)と光 デジタル入力(OPT1、2)はいずれも 同じ入力を割り当てることはできま せん(デジタル入力の設定で2つ以上 のデジタル端子を同じ入力切換に設 定した場合、あとから設定したデジタ ル入力が優先され、前に設定されてい たデジタル入力はオフになります)。 ・デジタル入力の設定ができる入力切 換はDVD/LD、TV/SAT、CD、CD-R/TAPE/MD、VCR/DVRです。フ ロントパネルにある光入力端子につ いてはVIDEOに固定されています ので変更することはできません (VSX-D912のみ)。




#### 同軸デジタル入力 💵 を設定する。

例えばDVDを接続している場合、 「DVD|に設定します。

押すたびに以下の様に切り換わります。





4 同軸デジタル入力 ② と光デジタル入力の ■ 、 ② も 設定を切り換える必要があれば手順2へ戻り、切り換え る入力を選んで手順3へ進み割り当てたい入力に設定し ます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン \*\*\* を押します。

# ホームシアター入門


日部の名称

# スピーカー出力レベル(各チャンネルの音量レベル)の調整

システムセットアップの設定が終わりましたら、以下の手順で各チャンネルの音量レベルを合わせてください。 ここで調整されたレベルは「STANDARD」と「ADVANCED SURROUND」モードに反映されます。

オートセットアップを行った場合は自動で高精度にスピーカー出力レベルが調整されますので、ここでの設定は 必要ありません。

**AMP** 



# シーメモ

- ・ 工場出荷時は、各チャンネルとも0 dB に設定されています。
- CH SELECTボタンを押して各チャンネルのレベル調整モードに入った場合、10秒間なにも操作がないときは調整モードは終了します。
- ・ CH SELECTボタンを押して各チャンネルのレベル調整を行う場合は「STANDARD」、「STEREO/DIRECT」、「各ADVANCED SURROUND」、「DVD7.1ch」の各モードそれぞれにレベルを設定することができます。
- サブウーファーのテストトーンは、周 波数が低いので実際のレベルより小さ く聞こえます。
- サブウーファーの調整は音楽や映画 ソースなどを実際に使って適切な値に 調整してください。
- サブウーファーのレベルはできるだけ サブウーファー側で行い、本機での調 整は補助としてお使いください。
- ・ STEREO/DIRECTとDVD7.1ch モードでは1dB間隔で、その他のモー ドでは0.5dB間隔で調整することが できます。

# 1

本機の電源を入れる。

2 STANDARD

リスニングモードをSTANDARDにす る。

**3** H



#### TEST TONEボタンを押す。

テストトーン(ザーという音)がスピーカーの設定(→56、57ページ)で有りに設定されているスピーカーからのみ以下の順番で出力されます。(手順4へお進みください)



#### またはCH SELECTボタンを押す。

テストトーンは出力されませんが、押すごとに各チャンネルのレベル調整モードになります。(選択できるチャンネルはスピーカーの設定(→56、57ページ)やリスニングモードの選択(→40ページ)によってかわります)

4

好みの音量に調整する。



5 LEVEL

# テストトーンが出力されているチャンネルのレベルを調整する。

各スピーカーからの音が同じ大き さに聴こえるように調整してくだ さい。チャンネルレベルは± 10dBの範囲で調整できます。

6




#### TEST TONEボタンを押す。

テストトーンが止まり、レベル調整を終 了します。

# MCACCマニュアルセットアップ(音場補正)

VSX-D912においてオートセットアップを行ったときは、自動で高精度に調整されますのでここでの設定を行う必要はありませんが、お客様で自身の耳で確かめながら調整を行いたいときはここでの方法で調整を行ってみてください。ここではオートセットアップ用マイクを接続する必要はありません。

細やかな設定で設定された各スピーカーのチャンネルレベルと各スピーカーまでの距離をより厳密に調整します。ここでの設定では調整するチャンネルとそのチャンネルに対して最も最適と思われるもう1つのチャンネルからテストトーンが再生されます。その2つのテストトーンを聞きながら調整を行ってください。MCACCセットアップを行う前に必ず「スピーカーの設定」、「サラウンドバックスピーカーの設定」、「サブウーファーの設定」の各設定(→56~58ページ)を行うか「簡単設定(QUICK SETUP)」(→17ページ)を行ってください。



1



AMPボタンを押してリモコンをアンプ 操作モードにする。

2




#### MCACC SETUPボタンを押す。

ディスプレイに「REF Lch」と点滅表示し ボリュームが上がりテストトーンが出力さ れ、チャンネルレベルの調整になります。

#### ~ご注意~

テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に-18dBになり、数秒後にテストトーンが再生されます。

3 TUNE + Jhm





調整するスピーカーに対して最も最適と 思われるもう1つのチャンネルからテストトーンが交互に再生されますので、そのテストトーンどうしが同じ大きさに聞 こえるように調整します。


4 ENTER

フロント右スピーカーのチャンネルレ ベルを決定する。

センタースピーカーの調整になります。

# 5 手順3~4を繰り返して各スピーカーのチャンネル レベルを調整する。

調整を決定すると以下の順で自動的にチャンネルが選ばれます。スピーカーの設定で無し(\*)に設定されたチャンネルは選ばれません。



SW(サブウーファー)の調整を決定するとディスプレイに「Lch DISTANCE?」とスクロール表示し、各スピーカーまでの距離の調整になります。



- フロント左スピーカーのチャンネルレベルは調整の基準となるスピーカーのため調整することはできません。
- ・ チャンネルレベルの調整は-10dBから+10dBの範囲内において0.5dB 間隔で調整することができます。

6 TUNE



#### フロント左スピーカーまでの距離を調整 する。

以前に設定された値が表示されます。





7




#### フロント左スピーカーまでの距離を決定 する。

テストトーンが出力されます。

8 TUNE + Jim

#### フロント右スピーカーまでの距離を調 整する。

調整するスピーカーに対して最も最適と思われるもう1つのチャンネルからテストトーンが再生されますので、その2つのスピーカーに対して左図のように立ち、スピーカーから聞こえてくる2つのテストトーンの聞こえるポイントが真ん中になるように調整します。



# シメモ

なお、サブウーファーは、この方法 でディレイ値を合わせるのが困難で す。サブウーファーを調整する場合 は、テスト信号を出しながら距離の 値を動かし、視聴ポイントでテスト 信号の音量が最も大きくなるように 調整してください。

# 9 ENTER

#### フロント右スピーカーまでの距離を決 定する。

センタースピーカーの調整になります。

# 10 手順8~9を繰り返して各スピーカーまでの距離を調整する。

調整を決定すると以下の順で自動的にチャンネルが選 ばれます。



SW(サブウーファー)の調整を決定するとディスプレイに「COMPLETE」と表示され元のボリュームに戻り、MCACCセットアップを終了します。

# シメモ

・各スピーカーまでの距離は0.1mから 9mの範囲内において0.1m間隔で設定 できます。


#### MCACCとは、、

「MCACC」(マルチチャンネル・アコースティック・キャリブレーション・システム)とは当社が開発した音場補正システムのことで、録音スタジオにおけるモニタリング手法と同一レベルの音場調整を行うことが出来る画期的な技術です。マルチチャンネル再生に重要な各スピーカーのチャンネルレベルと各スピーカーまでの距離の補正を正確に行えるので、録音スタジオでしか体験できなかったリアルな音場をご家庭内で再現することが可能です。

# ラジオ放送を聞く

# 放送局の受信のしかた

アンテナが接続されていないと、FM/AM放送を聞くことはできません。







 リモコンがTUNERモードのときに D.ACCESSボタンを押すと、数字ボタンを使ってダイレクトに放送局を選曲 することができます。 1



チューナーモードにする。

2



#### AMとFMを切り換える。

押すたびに、AMとFMが切り換わり ます。

3



#### 放送局を受信する。

受信のしかたには、3種類あります。 自動的に放送局を受信するオート チューニング、手動で1ステップずつ 周波数を合わせていくマニュアル チューニング、同じく手動で周波数を 合わせるハイスピードマニュアル チューニングとがあります。

#### オートチューニング

#### ボタンを押して、周波数が動きはじめたら指を離す。

周波数が自動的に変化して、放送局を受信すると止まります。 途中で止めるときはTUNE+ボタンまたはTUNE-ボタンを押します。

#### マニュアルチューニング

#### ボタンを1回ずつ押す。


周波数が1ステップずつ変化します。 1ステップはFM放送が0.05MHzで、AM放送が9kHzです。

#### ハイスピードマニュアルチューニング

#### ボタンを押し続けます。

周波数が連続して変化します。指を離すと止まります。

FM局を聞いているとき、受信電波が弱いため、TUNEDもしくはSTEREOインジケーターが点灯しないときが あります。そのようなときはMPXモードでモノラル受信にすることでノイズを低減させることができます。






#### モノラル受信にする。

MONOインジケーターが点灯しま

押すたびに、モノラル受信とステレオ 受信が切り換わります。

# 放送局を記憶する

本機では、よく聞く放送局をA.B.Cのクラスに各10局、合計30局まで記憶することができます。







記憶したい放送局を受信する。 (→70ページ)

2 UT ATT T.EDIT

#### 放送局の記憶モードにする。

ステーション番号が点滅します。



3



#### ステーション番号を選ぶ。

AO~C9までのステーション 番号をお好みで選択すること ができます。

CLASSボタンを押すことで A、B、Cのステーションクラス を切り換えることができます。 本体の場合はMULTI JOGで 選びます。





#### 記憶したいステーション番号を決定 する。

ステーション番号が記憶されます。

5 手順1~4を繰り返して30局まで記憶することがで きます。

# 放送局に名前をつける(ステーションネーム)





1



チューナーモードにする。

2



名前をつけたい局が記憶されている メモリークラスを選ぶ。

3



名前をつけたい局が記憶され ているステーション番号を選 ぶ。

4



ステーションネームモードにする。

「S.T NAME」と表示されステーションネームモードになります。



5 st-



入力したい文字を選ぶ

本体の場合はMULTI JOGで 選びます。



入力できる文字は以下の通りです。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [\]\_!0123456789

"%&'()\*+,-./-==?a( $Z^{^{-}}$ -Z)

6




選んだ文字を決定する。

**シ、メモ**・ 最大4文字までの入力となります。

- ・リモコンのDISPLAYボタンを押すことで、周波数とメモリーさせた名前を切り換えることができます。
- 名前を削除したいときはスペースを入力してください。

**手順5~6を繰り返して名前をつける。** 

# 記憶した放送局を呼び出す



3

2

TUNER

チューナーモードにする。

**CLASS** 

呼び出したい局が記憶されているメ モリークラスを選ぶ。

3

2



呼び出したい局が記憶されて いるステーション番号を選 ιζï。

シメモ


・ 旅行などで長期間本機の電源コードを電源コンセントから抜 いておきますとステーションメモリーは消去されます。

# 他機器を操作するためのリモコン設定

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレーヤーなど)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出して簡単に本機のリモコンで操作できるようになります。お手持ちの機器のプリセットコードがリストに記載されていない場合でも、その機器に付属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。


#### 他社のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

リモコンを使って、お手持ちのパイオニア製品や他社の機器(DVDプレーヤー、MDプレーヤー、VCR、TV、LDプレーヤー、CDプレーヤーなど)を操作することができます。他社の機器をお持ちの場合は次の設定を行ってください。






1分間なにも操作がない場合は、リモコンのセットアップモードを終了します。



# AMPボタンを押しながら数字ボタンの1を押す。

リモコンのLEDランプが点滅し、プリセットコード設定になります。 プリセットコード設定を中止するには AMPボタンをもう一度押します。



# 操作したい機器のマルチコントロールを選ぶ。

リモコンのLEDランプが点灯 に変わります。




# 操作したい機器にリモコンを向け、その機器に該当するメーカーコード(89~90ページ)を入力する。

正しいメーカーコードを入力すると、電源ON/OFF信号がリモコンから送信され、操作したい機器の電源がONまたはOFFに切り換わります。



# ÷\_×=

- ・STANDBY/ONモードがない機器については正しく設定できていても電源は切り換わりません。この場合は、その後実際に操作できるか確認してください。
- ・機器の電源がON/OFFしない場合で、その機器に別のメーカーコードがある場合は、別のメーカーコードを使って手順1からやり直してみてください。



コードナンバーが正しく入力され ても間違って入力されてもプリ セットコード設定モード手順2へ 戻ります。

4 他の機器もプリセットコードを設定したい場合は手順 2~3を繰り返します。

5




プリセットコード設定を終了する。

リモコンは通常操作に戻ります。

# Learningセットアップモード(他機器のリモコン操作を本機のリモコンに登録する)

本機のリモコンで操作したい他機器のプリセットコードがメーカーコードリスト(89~90ページ参照)に見当た らない場合は、以下の手順で他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに登録することができます。プリセット コードを登録しただけでは使用できない操作についても、以下の手順で本機のリモコンに追加登録(学習)するこ とができます。






### AMPボタンを押しながら数字ボタ ンの2を押す。

リモコンのLEDランプが点滅し、 Learningセットアップモードになり


Learningセットアップモードを中止 するにはAMPボタンをもう一度押し ます。

2



操作したい機器のマルチコン トロールを選ぶ。

リモコンのLEDランプが点灯 に変わります。



3 SOURCE

#### 登録したい操作ボタンを選択する。

リモコンのLEDランプが素早く点滅 します。



TV CONTROLボタンの o 、INPUT SELECT, VOLUME +/-, CHAN-NEL +/ーボタンに登録できるマルチ コントロールボタンは、TV CONTボ タン(テレビ操作)のみです。



4 本機のリモコンに他機器リモコンの登録したい操作 ボタンを登録する。(以下の1~2を行う)

> ① 本機と他機器のリモコンを互いに下のように向け る。



② LEDランプが素早く点滅している間に、登録したい 他メーカーのリモコンのボタンを押す。リモコンの LEDランプの点滅がいったん消えて、再度点灯したと きは正しく登録されたことになります。正しく登録され なかった場合は、リモコンのLEDランプが3回点滅しま す。

#### 5 登録を続ける場合は、以下の手順を行います。

同じリモコンから別の操作を追加登録するには 手順3、4を繰り返します。

別のリモコンから操作を登録するには 手順6へ進みLearningセットアップモードを終了さ せ、手順1からやり直してください。

6



Learningセットアップモードを終 了する。


リモコンは通常動作に戻ります。

# ¥¥.

- 1分間なにも操作がない場合は、リモ コンのセットアップモードを終了し ます。
- リモコンによっては、操作を登録でき ないものもあります。また、手順4でリ モコンどうしの距離を変えてみるこ とで、登録できる場合もあります。1~ 10cm程度でも試してみて下さい。

# ダイレクトファンクションモードを設定する

ダイレクトファンクションはMULTI CONTROLボタンを押したときに、本機の入力セレクターを切り換えるかどうかを設定する機能です。オフにすると入力セレクターは切り換わらず、リモコンの操作ボタンの機能だけが切り換わります。本機に接続されている機器と、直接テレビに接続されているため本機の入力切換動作が必要ない機器と区別できるようにするためのモードです。工場出荷時はすべてオンになっています。



1




AMPボタンを押しながら数字ボタンの4を押す。

リモコンのLEDランプが点滅し、ダ イレクトファンクションモードの設定 になります。


ダイレクトファンクションモードの設 定を中止するにはAMPボタンをもう 一度押します。

MULTI CONTROL
TV/SAT VCRIDVR



リモコンのLEDランプが点灯 に変わります。

3 ダイレクトファンクションのON、OFFを設定する。



ダイレクトファンクションを OFFに設定するときは、② ボ タンを押してください。 ダイレクトファンクションを

ONに設定するときは、① ボタンを押してください。

他の機器もダイレクトファンクションを設定したい 場合は手順2~3を繰り返します。

5



ダイレクトファンクションのON/ OFF設定を終了する。

リモコンは通常動作に戻ります。

各部の名

接続


基本操作


うろいろな使い方

# リモコンの設定解除

# リモコンのボタンに登録された操作を解除する

Learningセットアップモード(75ページ)で本機のリモコンに登録された他機器のリモコン操作を全て解除します。







# AMPボタンを押しながら数字ボタンの9を3秒間押し続ける。

リモコンのLEDランプが3回点滅し、 リモコンのボタンに登録された操作を 全て解除します。

# リモコンに設定されたすべての機能を解除する

本機のリモコンに設定されたすべての機能を解除する方法について説明します。





# AMPボタンを押しながら数字ボタンのOを3秒間押し続ける。

リモコンのLEDランプが3回点滅し、 リモコンに設定されたすべての機能を 解除します。

- 以下の他機器操作を行うには、あらかじめ各機器のプリセットコードを呼び出しておく必要があります。詳しくは「他機 器を操作するためのリモコン設定」(74~75ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に、操作したい機器のマルチコントロールボタンを押してください。

- 機種によっては操作できないボタンもあります。 各機器の詳しい機能については、各機器の取扱説明書をお読みください。

ボタン	機能	機器の種類
SOURCE ()	機器の電源をON/OFFします。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD DVDレコーダー/カセットデッキ
	再生中に1回押すと現在再生中のトラックの初めに戻ります。	CD/MD/CD-R/DVD/ LDプレーヤー
<b> </b> ◀◀	オートリバースデッキの場合、テープをリバース方向(◀)に再生します。	カセットデッキ
	BS5チャンネルを選択します。	TV
	再生中に1回押すと次のトラックの初めに進みます。	CD/MD/CD-R/DVD/ LDプレーヤー
<b>▶▶</b>	オートリバースデッキの場合、テープをフォワード方向(▶)に再生します。	カセットデッキ
	BS11チャンネルを選択します。	TV
ш	再生、録音を一時停止します。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LE DVDレコーダー/カセットデッキ
	BS7チャンネルを選択します。	TV
▶▶	押し続けると早送り再生になります。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LE DVDレコーダー/カセットデッキ
<b>44</b>	押し続けると早戻し再生になります。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LC DVDレコーダー/カセットデッキ
<b>&gt;</b>	再生します。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LE DVDレコーダー/カセットデッキ
•	再生を停止します。(一部のプレーヤーでは停止中に押すと、ディスクテーブルが出てくるものもあります)	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD DVDレコーダー/カセットデッコ
	BS9チャンネルを選択します。	TV
↑↓同時押し	録画します。	VCR/ DVDレコーダー
数字ボタン	ダイレクトに曲を選曲します。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/ LDプレーヤー
	ダイレクトにチャプター(トラック)を選択します。	DVD/DVDレコーダー
	ダイレクトにチャンネルを選択します。	TV/サテライトTV/ケーブルTV
+10	トラック番号の10の位を選ぶときに使用します。例えば、このボタンを押した後に数字ボタンの3を押すと、トラック番号13が選択されます。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/ LDプレーヤー
DISC	ディスクをイジェクトします。	MD プレーヤー
	ビデオとTVチューナーを切り換えます。	VCR/ DVDレコーダー
	ディスクのA面とB面を切り換えます。	LD プレーヤー
	このボタンを押した後に数字ボタンを押して、ディスク番号を選択します。	マルチディスクタイプCDプレー ヤー
MENU	DVD、DVDレコーダーまたはTVなどに登録されている各種メニューを表示します。	DVD/DVDレコーダー/TV/ サテライトTV/ケーブルTV
TOP MENU	タイトルメニュー画面を表示します。	DVD/DVDレコーダー
AUDIO	ディスクに記録されている音声を選択します。	DVD/DVDレコーダー
SUB TITLE/	ディスクに記録されている字幕を選択します。	DVD/DVDレコーダー
GUIDE	ガイドメニュー画面を表示します。	ケーブルTV
CHANNNEL +/-	DVDレコーダーやVCRなどのチャンネルを選択します。	DVDレコーダー/VCR
Û	再生、録音を一時停止します。	カセットデッキ
Û	再生を停止します。	カセットデッキ
ENTER	再生します。	カセットデッキ
<b></b>	テープをリバース方向へ早送りします。	カセットデッキ
⇒	テープをフォワード方向へ早送りします。	カセットデッキ
⇔ĵĮ& ENTER	メニュー画面を操作するときに使います。 ⇔ ☆ ♪ で選択し、ENTERで決定します。	DVD/DVDレコーダー/TV/ サテライトTV/ケーブルTV
TV 🖰	テレビの電源をON/OFFします。	TV/サテライトTV/ケーブルTV
TV INPUT SELECT	テレビの入力を切り換えます。	TV
TV VOLUME	テレビの音量を調整します。	TV/サテライトTV/ケーブルTV
TV CHANNEL	テレビのチャンネルを選択します。	TV/サテライトTV/ケーブルTV VCR/ DVDレコーダー

# 用語解説

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。 1枚のディスクに複数の音声が収録されている場合が多く、どの音声を聴くのか選択することができます。



1.英語(5.1ch サラウンド)
 2.日本語(ドルビーサラウンド)

3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)



dts

収録音声数

録音方式

音声記録方式

### 音声記録方式について

### ドルビーデジタル DIGITAL

DVDの標準音声フォーマットの1つとして採用された音声圧縮記録方式です。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流とされている5.1chサラウンドで記録されているソフトもあります。5.1chサラウンドソフトには、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されており、サブウーファーから出力される低音も記録されているため、本機とデジタルケーブルで接続して再生することにより、すべてのチャンネルの信号が伝送され、臨場感あふれるマルチチャンネルサラウンド再生をお楽しみ頂くことができます。

よってドルビーデジタル信号を再生するにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続することが必要です。

#### ドルビーデジタルサラウンドEX

ドルビーデジタルサラウンドEXは、映画「スターウォーズ・エピソード1」の製作に向けて、ドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社で共同開発された、6.1ch再生可能な新しい音響フォーマットです。

新たに加えられたサラウンドバックchにより空間表現力、定位感が高められ、中央から離れた客席からでも360度の回転や頭上を通過するような移動音効果・音像をより生々しく体感することが可能となりました。フィルム上ではサウンドトラックのサラウンドL/サラウンドRチャンネルにエンコードされるため、既存のドルビーデジタル(5.1 c h)環境での再生互換性があります。この技術により製作された映画のリストはドルビーラボラトリーズのウェブサイトにてご覧になれます。http://www.dolby.com/

# DTS SURROUND

デジタルシアターシステム(Digital Theater System)の略で、DVDの標準音声フォーマットの1つとして採用された音声圧縮記録方式です。5.1chサラウンドが主流で、音声の低圧縮率とデータの高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実現します。

DTS信号を再生するにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続することが必要です。

# DTS-ES

2000年11月に発表された新たなるサラウンドフォーマットで、DTS-ESは「DTS Extended Surround」の略称です。 "DTS-ESディスクリート6.1" と "DTS-ESマトリックス6.1" の 2 種類があり、どちらも従来のDTS5.1chデコーダーとの下位互換性を有しています。 DTS-ESは従来の5.1chシステムにサラウンドバック(SB)チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感をもたらす事が可能になりました。

# DTS 96/24

5.1チャンネル全てを96kHz/24bitの高音質で再生する最新の音声フォーマットです。

従来、DVDにおける高音質録音ソースとしては、96kHz/24bitのステレオPCMがありますが、それらは音声トラックのデータレートが非常に高いため2chの収録が限界で、さらに映像は静止画像のみの収録が限界でした。しかし、圧縮サラウンドフォーマットとして初めて96kHz/24bitに対応したDTS社開発の技術DTS 96/24では、圧縮されたフォーマットでありながら96kHz/24bitでの5.1ch再生を高画質を損なうことなく、既存のDTS 対応DVDプレーヤーで再生することができます。

DTS 対応のDVD プレーヤーと、DTS96/24 に対応するA V アンプ等のデコーダー(本機はDTS96/24 対応デコーダーを搭載しています)をデジタル接続することで、DTS96/24 のハイクオリティー音声が再生可能です(専用プレーヤーは必要ありません)。

### MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)



MPEG-2オーディオの標準方式の一つで、BSデジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。米国パテントナンバーは次ページの通りです。

			F 400 170
08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5.291.557	5.235.671	5,781,888	5,268,685
5.451.954	07/640.550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5.583.962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5.274.740	5.227.788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

#### **PCM**

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していない2チャンネルステレオデジタル音声です。CDのデジタル音声はほとんどこの方式です。DVDの音声記録方式の1つでもありますが、CDのサンプリング周波数が44kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は48kHzや96kHzと高いので、DVDの方がより高音質の音声を楽しめます。

# 再生方式ついて

#### (2ch) ステレオ再生

左右2つのスピーカーのみによる再生のことです。(ヘッドホン使用時は、ヘッドホンの左右2つのチャンネルのみ)

#### ドルビープロロジックサラウンド再生

2chサラウンド信号や2chステレオ信号をドルビープロロジック回路を通し、マルチチャンネルサラウンドで再生することです。2chサラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2chステレオ信号については2チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号をつくりだします。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

#### ドルビープロロジックⅡサラウンド再生

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックを更に改良し、ステレオ音声を5.1chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

#### ■プロロジックとプロロジックIIの違い

	プロロジック	プロロジック II
効果的なソース	ドルビーサラウンドエン コード処理されたステレ オ音声	すべてのステレオ音声
デコード チャンネル数	4.1ch (サラウンド) モノラル	5.1ch (サラウンド) ステレオ
周波数特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

#### DTS Neo:6 再生

DTS社によって開発された、デジタル・アナログを含む全ての2chソースを6.0chサラウンドにするマトリックスデコード技術です。映画ソースの再生に適したCINEMAモードと音楽ソースの再生に適したMUSICモードがあります。

#### マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1chサラウンド信号の再生については、左右のサラウンドスピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されますし、6.1chサラウンド信号の再生については、5.1chに加えサラウンドバックスピーカーからも異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある隔場感がお楽しみいただけます。

#### モノラル再生

モノラル信号やデュアルモノラル信号をソフトに忠実に再生することです。

### 録音方式ついて

#### 2ch ステレオ信号

左右2つのチャンネルに別々の音が記録されている信号です。通常の音楽用CDなどはほとんどこの信号で録音されています。

#### 2ch サラウンド信号(ドルビーサラウンド信号)

フロント左/右、センター、サラウンドの4つのチャンネルの音声信号を左右2つのチャンネルに圧縮した信号です。この信号をドルビープロロジックサラウンド再生することにより、各チャンネルの音声信号がソフトに忠実に再生されます。

#### 5.1ch サラウンド信号

フロント左/右、センター、サラウンド左/右の5つのチャンネルと超低音域専用チャンネル(LFEチャンネルと呼ばれサブウーファーから再生されます)にそれぞれ異なる信号が記録されている信号です。この信号を忠実に再生することにより、立体感のある音場を得ることができます。

#### 6.1ch サラウンド信号

フロント左/右、センター、サラウンド左/右、サラウンドバックの6つのチャンネルと超低音域専用チャンネル(LFEチャンネルと呼ばれサブウーファーから再生されます)にそれぞれ異なる信号が記録されている信号です。この信号を忠実に再生することにより、5.1ch以上の音像・定位感を得ることができます。

# 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて 販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのう え、大切に保管してください。

#### 保証期間はご購入日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 8 年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維 持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、別添の修理受付センターにご相談ください。

#### 修理を依頼されるとき

85~88ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 連絡していただきたい内容

- 商品名: AVデジタルサラウンド・アンプ
- 型番: VSX-D812またはVSX-D912
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ご住所
- ▶ お名前
- 電話番号
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

#### ■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

#### ■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

# 仕様

# オーディオ部

実用最大出力(JEITA、1kHz、10%、6 Ω)
フロント100 W/CH
センター100 W
サラウンド100 W/CH
サラウンドバック100 W/CH
定格出力(ステレオ動作時)
20 Hz~20 kHz、0.09%、6 Ω80 W+80 W
入力端子(感度/インピーダンス)
CD, AUX, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/
LD, TV/SAT, VIDEO
200 mV/47 k $\Omega$
SN比(IHF、ショートサーキット、Aネットワーク)
CD, AUX, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/
LD, TV/SAT, VIDEO 98 dB
周波数特性
CD, AUX, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/
LD, TV/SAT, VIDEO
5 Hz $\sim$ 100,000 Hz $^{+0}_{-3}$ dB
出力端子(レベル/インピーダンス)
VCR/DVR REC, CD-R/TAPE/MD REC
200 mV/2.2 kΩ
トーンコントロール
BASS ± 6dB (100 Hz)
TREBLE ± 6dB (10 kHz)
LOUDNESS+ 6.5dB (100 Hz)
+ 3dB (10 kHz)
ボリュームポジションー50 dB時

### ビデオ部

入力端子(感度/インピーダンス)
VCR/DVR、DVD/LD、TV/SAT、VIDEO
1 Vp-p/75 $\Omega$
出力端子(レベル/インピーダンス)
VCR/DVR、MONITOR OUT 1 Vp-p/75 $\Omega$
周波数特性
VCR/DVR、DVD/LD、TV/SAT、VIDEO
$\rightarrow$ MONITOR5 Hz $\sim$ 10 MHz $^{+0}_{-3}$ dB
SN比

# <u>コンポーネントビデオ部</u>

入力端子(感度/インピーダンス)
DVD/LD、TV/SAT1 Vp-p/75 $\Omega$
出力端子(レベル/インピーダンス)
MONITOR OUT 1 Vp-p/75 $\Omega$
周波数特性
DVD/LD、TV/SAT
→MONITOR5 Hz~40 MHz、+0 dB
CNIH 65 4B

# FMチューナー部

受信周波数	76.0MHz~90.0MHz
実用感度 モノ	: 15.2dBf (1.6 $\mu$ V/75 Ω)
S/N 50dB感度 モノ	$(20.2 \text{dBf} (2.8 \mu \text{V}/75 \Omega))$
ステレオ;4	41.2dBf (31.6 $\mu$ V/75 Ω)
S/N比 (85dBf入力時)	モノ;76 dB
	ステレオ;72 dB
高調波歪率	. ステレオ;0.5% (1kHz)
実効選択度	65 dB( $\pm$ 400kHz)
ステレオセパレーション	40 dB(1kHz)
周波数特性	$30$ Hz $\sim 15$ kHz( $\pm 1$ dB)
アンテナ	75.0不平衡型

### AMチューナー部

受信周波数	. 522kHz~1,629kHz
実用感度(付属ループアンテ	ナ)350μV/m
S/N比	50 dB
アンテナ	ループアンテナ(付属)

### 電源部・その他

電源	. AC 100V、50/60 Hz
消費電力(電気用品安全法)	280 W
スタンバイ時消費電力	0.5 W
電源スイッチ連動	1 (100 W)
外形寸法	
420 (幅) × 158 (i	高さ) × 401 (奥行) mm
版里	100 kg

# 付属品

リモコン 単3形乾電池 (IEC R6)	
AMループアンテナ	1
FMアンテナ	1
オートセットアップ用マイク(VSX-D912のみ)	1
マイクスタンド (VSX-D912のみ)	1
取扱説明書	1
安全上のご注意	1
保証書	1
ご相談窓口・修理窓口のご案内	

●仕様および外観は改良のため予告なく変更すること があります。

# 設定オールリセット

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。設定オールリセットを 行うと、本機のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので**十分ご注意ください**。

① 本機が STANDBY モードのときに TONE ボタンを押しながら STANDBY ボタンを 3 秒以上押し続ける



② FLに「RESET?」と表示されたら TONE ボタンを押し、「OK?」表示後にもう一度 TONE ボタンを押します



表示中にボタンを押さなかったり、手順と異なるボタンを押したときは、設定オールリセット操作がキャンセルされます。

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。また、本機以外に原因がある場合も考えられますので、ご使用中の他の機器や、同時に使用している電気機具も合わせてご確認ください。それでも正常に動作しない場合はお買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションに修理を依頼してください。

### 音が出ないスピーカーがあるときは、、

1 テストトーンを出力してみる(→67ページ)

全てのスピーカーからテストトーン(ザーという音)が出力されていることを確認してください。 テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、「接続」(→24、34ページ)や「スピーカーの設定」(→56ページ)、「サラウンドバックスピーカーの設定」(→57ページ)、「サブウーファーの設定」(→58ページ)をもう一度確かめてください。

**2** それでも音が出ないときは、以下から87ページまでをご覧ください。

# 電源が入らなかったり、切れるとき

症状	考えられる原因	対応
電源が入らない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	保護回路が動作している。	電源プラグを一度コンセントから外して、再び差し込む。
本機使用中に	音量を上げすぎている。	電源を入れ直し、音量を下げてみる。
OVERLOADと点滅 表示し、自動的に電 源が切れる。	スピーカーコードがショート(接触) している。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、スピーカー端子からはみ出ないように接続する。
AMP ERRと点滅して 自動的に電源が切れ る。	本機の故障です。	速やかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状が起きた後に電源のON/OFFを繰り返すのはお止めください。
STANDBYインジケーターが点滅している。	本機の故障です。	速やかに使用を停止し修理を依頼して下さい。

# 音が出なかったり、ノイズが出るとき

症状	考えられる原因	対応	参照
音が出ない。	入力が再生機器に合っていない。	再生機器の入力に合わせる。	35ページ
	ミューティング状態になっている。	リモコンのMUTEボタンを押す。	
	音量が下がっている。	音量(MASTER VOLUME)を調整する。	
	ヘッドホンが差し込まれている。	ヘッドホンを抜く。	
	接続コードが端子から外れている、または間違えて接続されている。	接続を確認する。	24~34 ページ
	スピーカーコードがショート (接触) している。	スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、も う一度スピーカーコードを接続し直す。	
	端子や接続コードのピンプラグが汚れている。	汚れを拭きとる。	
	DVDプレーヤーでデジタル出力設定 をOFFにしている。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONにする。	
ズが出る。	CD-ROMなどのデータ信号を入力している。	本機はデータ信号には対応していません。	
フロントの片チャン	左右のチャンネルレベルがかたよって	左右のチャンネルレベルを調整する。	67ページ
ネルから音が出な い。	いる。	オートセットアップを行う(VSX-D912のみ)。	13ページ
	フロントスピーカーの接続が外れている、または間違えて接続されている。	左右のスピーカーを正しく接続する。	28ページ
	スピーカーの設定で「無し(*)」に設	スピーカーを正しく設定する。	56ページ
ーまたはセンタース ピーカーから音が出 ない。	定している。	オートセットアップを行う(VSX-D912のみ)。	13ページ
/d/ 10	サラウンド、センタースピーカーのレ	スピーカーのレベルを上げる。	67ページ
	ベルが下がっている。 	オートセットアップを行う(VSX-D912のみ)。	13ページ
	サラウンド、センタースピーカーの接 続が外れている、または間違えて接続 されている。	スピーカーを正しく接続する。	28ページ
	2ch再生のリスニングモード(「ステレオ」など)を選んでいる。	マルチチャンネル再生のリスニングモードの「STANDARD」または「ADVANCED SURROUND」を選ぶ。	
		入力信号の種類に関わらず、常にマルチチャンネル 再生したいときはリスニングモードをマルチチャン ネル再生のリスニングモードの「STANDARD」 または「ADVANCED SURROUND」にしてく ださい。	38~40 ページ
ピーカーから音が出	サラウンドバックスピーカーの設定で 「無し(*)」に設定している。	スピーカーを正しく設定する。	57ページ
ない。	サラウンドバックチャンネルモードの 設定がOFFになっている。	サラウンドバックチャンネルモードの設定をON またはAUTOにしてサラウンドバックチャンネル から音が出るリスニングモードにする。	41ページ
	入力信号の種類とリスニングモードの 関係が間違っている。	スピーカーからの音声出力」をご覧になり入力信 号に合ったリスニングモードを選択する。	42ページ
		サブウーファーの設定をPLUSまたはYESにする か、フロントスピーカーの設定を小(S)にする。	56~58 ページ
	サブウーファーのレベルが下がってい る。	サブウーファーのレベルを上げる。	67ページ
	サブウーファー自体のボリュームが下 がっている。	サブウーファー自体のボリュームを上げる。	
	LFEアッテネーターの設定がOFFになっている。	OdBまたは−10dBに設定する。	59ページ
	サブウーファーの接続が外れている。	サブウーファーを正しく接続する。	28ページ
	低音が含まれていないソフトを再生し ている。	低音が含まれていないソフトの場合、サブウーフ ァーから音が出ない場合があります。	

症状	考えられる原因	対応	参照
™/DTSなどのソフト を再生しても音が出な い。またはノイズが出	デジタル接続が外れて、アナログ入力信号 を再生している。(DIGITALインジケー ター消灯)	機器を正しくデジタル接続する。	25ページ
ঠি <b>.</b>	使用しているDVDプレーヤーがDTS信号 を出力していない。またはDTS信号の出 力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーの取扱説明書をお読みになり、DTS信号を出力できるように設定する。	
	デジタル出力レベル調整機能がついているCDプレーヤーなどの場合、デジタル出力レベルの設定が低すぎる。	機器のデジタル出力レベルを上げる。	
DTS対応のCDプレー ヤーでサーチ中にノイ ズが出る。	サーチ中にCDに含まれるデジタル情報を 読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑えます。	
音がひずむ	音量を上げすぎている。	マスターボリュームを下げる。	
	アナログ入力信号のレベルが大きすぎる。	INPUT ATTボタンを押してインプットアッテネータをONにする。	20ページ
スピーカーから高音し か出ない。	スピーカーの設定が小(S)に設定されている。	スピーカーの設定を大(L)に設定する。	56ページ
	低音域を再生する能力がないスピーカーを 使っている。	スピーカーを変える。	
発振している。(異常 音が出たり映像が乱れ る)	本機と接続機器間にループができている。	接続またはテレビの入力切換を変える。	
96kHz/24bitのソフ トを再生すると音が大 きい。	ソフトによっては、収録されている音量レ ベルが大きい。	マスターボリュームを下げる。	
映像が乱れたり、カセットデッキにノイズが 入ったりする。	本機と干渉している。	本機またはカセットデッキの設置場所を変え る。	
デュアルモノの設定を してもBSデジタル放 送の二か国語音声が切 り換わらない。	放送がステレオの二か国語放送などで、デュアルモノラル信号ではない。	デュアルモノの設定は入力信号がデュアルモ ノラルフォーマットのときのみ有効です。そ れ以外のときは、BSデジタルチューナー側( テレビ側)で切換操作を行ってください。	
本機を通して録画した のに音が録音されてい ない。		デジタル入力信号はVTR出力端子からは出力されません。入力選択した機器の音声をアナログでも接続してください。	
テストトーンが出てこ ないスピーカーがある	接続がはずれている。	正しく接続し直してください。	24~34 ページ
	スピーカーの設定で「無し(*)」に設定されているスピーカーがある。	スピーカーの設定を正しく行ってください。	56~58 ページ

# 映像が出なかったり、乱れるとき

症状	考えられる原因	対応	参照
入力切換を合わせて も、映像が出ない。	入力機器およびテレビとの接続に、違 うタイプのビデオコードを使用してい る。	同じタイプの映像ケーブルで入力機器およびテレビを接続する。	24ページ
	入力機器の映像出力設定が正しくない。	入力機器の取扱説明書をお読みになり、正しい映 像出力設定を行う。	
	テレビとの接続をS映像端子と映像端子の両方でつないでいて、テレビ側でS映像入力を優先している。	テレビの取扱説明書をお読みになり、正しく接続 する。	
録画できない。	入力と出力の接続に違うタイプの映像 端子を使用している。	同じタイプの映像端子を接続する。	24ページ
映像が乱れる。	本機と干渉している。	本機の設置場所を変える。	

# インジケーターが点灯しなかったり、違うとき

症状	考えられる原因	対応
	再生しているプレーヤーが停止か一時 停止の状態になっている。	プレーヤーの再生を開始する。
	再生しているプレーヤーの音声出力設 定が間違っている。	プレーヤーの音声出力設定を正しく行う。
	再生しているソフトの音声設定が間違っている。	再生しているソフトの音声設定を正しく行う。
	ndやDTSで収録されていない部分を再生している。(メニュー画面など)	INDやDTSで収録された音声を再生しているときのみインジケーターが点灯します。
ジタル接続で聴いて	BSデジタルチューナー(またはBSデジタルチューナー内蔵テレビ)の音声出力設定でPCMを選択している。	チューナーの取扱説明書を読んで、MPEG(AAC)信号を出力するように設定する。

# リモコンや設定、その他

症状	考えられる原因	対応	参照
リモコン操作ができ	リモコンの操作モードが違っている。	リモコンの操作モードを切り換える。	
ない。	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する。	3ページ
	距離が離れすぎている。角度が悪い。	7m以内、左右30°以内で操作する。	21ページ
	途中に信号を遮る障害物がある。	障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。	
	蛍光燈などの強い光がリモコン信号受 光部に当たっている。	リモコン信号受光部に光が直接当たらないように する。	
クロスオーバー周波 数の設定ができな い。	「スピーカーの設定」で小(S)に設定 されているスピーカーがない。	「スピーカーの設定」でフロント、センター、サラ ウンド、サラウンドバックのいずれかのスピーカー を小(S)に設定する。	56ページ
表示が暗すぎたり、 明るすぎたりする。	表示部の明るさ調整が適切でない。	表示部の明るさ調整(FL DIMMER)を行う。	48ページ
表示が操作時に点灯し、すぐに消える。	表示部の明るさがOFFになっている。	表示部の明るさ調整(FL DIMMER)を行う。	48ページ
設定が全てクリアさ れている	約1ヶ月以上、電源コードを抜いたままにしておいた。	左記の状態では、各設定はクリアされます。再度 設定してください。	
を押しても選択でき		スピーカーの設定を正しく行ってください。	56~58 ページ
ないスピーカーがあ る	2ch再生のリスニングモードを選択している。	マルチチャンネル再生のリスニングモードを選択 してください。	38~40 ページ

3089

# メーカーコードリスト

MULTI CONTROLボタンのTV CONTには以下の表にある「TV」と「STB」のコードのみプリセットすることができます。また、「TV」と「STB」のコードはTV CONTとTV/SAT以外のMULTI CONTROLボタンにプリセットすることはできません。

DVD		FUJITSU	5053	THORN	5152
טעט		FUNAI	5054, 5055, 5056	TOSHIBA	5153, 5154
		GE	5057, 5058, 5059,	UNIVERSUM	5155
メーカー	コード	OL	5060	VIDECH	5156, 5157
TOSHIBA	1010	GOLDSTAR	5061, 5062, 5063,	W. WHOUSE	5158
PANASONIC	1002	GULDSTAN			
SONY	1009	00000	5064	WARDS	5159, 5160, 5161
JVC	1005	GOODMANS	5065, 5066	WATSON	5162
SAMSUNG	1008	HITACHI	5067, 5068, 5069,	ZENITH	5163, 5164
RCA	1007		5070, 5071	\(OD (\(\tau\)	
DENON	1004	ICE	5072	VCR (VTR)	
PHILIPS	1006	IRRADIO	5073		- 13
YAMAHA	1011, 1012	ITT/NOKIA	5074, 5075	メーカー	]ード
PIONEER	1001, 1002, 1003	JC PENNY	5076, 5077, 5078,	PIONEER	3001, 3002, 3003,
, ionezin	1001, 1002, 1000		5079		3004, 3005
LD		JVC	5080, 5081	ADMIRAL	3006
		KENDO	5082	AIWA	3007, 3008, 3009
メーカー	コード	KTV	5083, 5084	AKAI	3010, 3011
	2008	LOEWE	5085	ALBA	3012
SONY		LXI	5086, 5087, 5088,	AUDIO DYNAMIC	3013, 3014
PHILIPS	2006, 2007		5089, 5090	BELL&HOWELL	3015
PANASONIC	2005	MAGNAVOX	5091	BLAUPUNKT	3016, 3017
KENWOOD	2004	MARK	5092	BROCSONIC	3018, 3019
DENON	2003	MATSUI	5093, 5094	BUSH	3020
YAMAHA	2009	MATSUSHITA	5095, 5096	CANON	3021
PIONEER	2001, 2002	MEDION	5097	CGM	3022, 3023
TV10.1T	7/00/7	MITSUBISHI	5098, 5099	CITIZEN	3024
TV TV/SAT	TV CONT	MIVAR	5100	CLATRONIC	3025
	1.0	NEC	5101, 5102	CRAIG	3026
メーカー	コード	NOKIA OCEANIC	5103	CURTIS MATHIS	3027, 3028, 3029
PIONEER	5001, 5002, 5003,				
	5004, 5005, 5006,	NORDMENDE	5104, 5105	DAEWOO	3030, 3031, 3032
	5007, 5008, 5009,	OKANO	5106	DBX	3033, 3034
	5010	ONWA	5107	DIMENSIA	3035
ADMIRAL	5011, 5012, 5013	PANASONIC	5108, 5109, 5110,	EMERSON	3036, 3037, 3038,
AIWA	5014, 5015	DI III 00	5111	FEDOLIOON	3039, 3040, 3041
AKAI	5016	PHILCO	5112, 5113, 5114	FERGUSON	3042
ALBA	5017	PHILLIPS	5004	FISHER	3043, 3044, 3045,
AOC	5018	PHONOLA	5115		3046
BESTAR	5019	PORTLAND	5116, 5117	FUNAI	3047, 3048
BLAUPUNKT	5020	PROSCAN	5118	GE	3049, 3050, 3051
BLUE SKY	5021	QUASAR	5119, 5120	GOLDSTAR	3052
BRANDT	5022	RADIO	5121, 5122	GOODMANS	3053, 3054
BROCSONIC	5023	RADIO SHACK	5123, 5124, 5125	GRUNDIG	3055
BUSH	5024	RADIOLA	5126	HITACHI	3056, 3057, 3058,
CLATRONIC	5025	RCA/PROSCAN	5127, 5128, 5129		3059, 3060
CRAIG	5026, 5027, 5028,	SABA	5130	INSTANT REPLAY	3061, 3062
011/110	5029	SAMSUNG	5131, 5132	ITT/NOKIA	3063
CROSLEX	5030	SANYO	5133, 5134, 5135	JC PENNY	3064, 3065, 3066,
CURTIS MATHIS	5031, 5032, 5033	SCHNEIDER	5136		3067, 3068, 3069
DAEWOO	5034, 5035, 5036,	SCOTT	5137, 5138	JVC	3070, 3071, 3072
DALWOU		SHARP	5139, 5140	KENDO	3073
DAVTDON	5037, 5038, 5039	SIEMENS	5141	KENWOOD	3074, 3075, 3076
DAYTRON	5040	SIGNATURE	5142, 5143	LOEWE	3077, 3078
DUAL	5041	SONY	5144, 5145	LUXOR	3079
EMERSON	5042, 5043, 5044,	SYLVANIA	5146, 5147	LXI	3080, 3081, 3082,
	5045, 5046, 5047,	SYMPHONIC	5148		3083, 3084, 3085,
=======================================	5048	TATUNG	5149		3086
FERGUSON	5049, 5050	TELEFUNKEN	5150, 5151	MARANTZ	3087, 3088

**FIRST** 

**FISHER** 

5051

5052

MARTA

MATSUI	3090	BLAUPUNKT	6007	DVR	
MEMOREX	3091, 3092	ECHOSTAR	6047		
MINOLTA	3093, 3094	GENERAL INSTR	UMENT	メーカー	□-
MITSUBISHI	3095, 3096, 3097,		6008	PIONEER	
	3098, 3099	GOLDSTAR	6009		
MULTITECH	3100, 3101, 3102	GRUNDIG	6010, 6011	_MD	
NEC	3103	HAMLIN	6012, 6013		_
NOKIA OCEANIC	3104	HNS/HUGHES	6014	メーカー	□-
NOKIA	3105, 3106	HITACHI	6015	PIONEER	
NORDMENDE	3107	ITT/NOKIA	6016	DENON	
OKANO	3108	JERROLD	6017, 6018, 6019	JVC	
OLYMPIC	3109, 3110		6020, 6021	KENWOOD	
ORION	3111	NEC	6022, 6023	SONY	
PANASONIC	3112, 3113, 3114,	OAK	6024, 6025, 6026	SHARP	
DENTAY	3115, 3116, 3117	PANASONIC	6027, 6028, 6029	YAMAHA	
PENTAX PHILCO	3118, 3119 3120, 3121	PHILIPS	6030, 6031	TAPE	
PHILIPS	3122	PRIMESTAR	6048	IALL	
PHONOLA	3123	RADIO SHACK	6032	メーカー	□-
QUASAR	3124, 3125	RCA	6033	PIONEER	_
RCA/PROSCAN	3126	SAMSUNG	6034, 6035	DENON	
REALISTIC	3127, 3128, 3129,	SCIENTIFIC ATLA	NTA	FISHER	
TIEMEIOTIO	3130, 3131, 3132		6036, 6037, 6038	JVC	
SABA	3133	SIEMENS	6039, 6040	KENWOOD	
SAMSUNG	3134, 3135	SONY	6041	NAKAMICHI	
SANSUI	3136	STAR CHOICE	6048	ONKYO	
SANYO	3137, 3138	TOSHIBA	6042, 6043	PHILIPS	
SCHNEIDER	3139, 3140	TOCOM	6044	SONY	
SCOTT	3141, 3142, 3143,	ZENITH	6045, 6046	TEAC	
	3144, 3145, 3146,			TECHNICS	
	3147	CD/CD-R		YAMAHA	
SEG	3148				
SELECO	3149	メーカー	コード		
SHARP	3150, 3151, 3152	PIONEER	7001, 7002		
SIEMENS	3153, 3154, 3155	DENON	7003, 7004, 7005,		
SIGNATURE	3156, 3157		7040, 7041		
SONY	3158, 3159, 3160,	FISHER	7006, 7007		
	3161, 3162, 3163	JVC	7008, 7009, 7010,		
SYLVANIA	3164, 3165, 3166,		7011, 7042		
	3167	KENWOOD	7012, 7013, 7014,		
SYMPHONIC	3168		7015, 7016, 7043		
TANDBERG	3169	MAGNAVOX	7017, 7018		
TASHIRO	3170	MARANTZ	7019		
TATUNG	3171, 3172	ONKYO	7020, 7021		
TEAC	3173, 3174, 3175	PANASONIC	7022, 7023		
TECHNICS TELEFUNKEN	3176, 3177 3178, 3179	PHILIPS	7024, 7025, 7044 7026, 7027		
THORN	3180, 3181	RCA SANYO	7028		
TOSHIBA	3182, 3183, 3184	SHARP	7029	本機のリモニ	コン(
UNIVERSUM	3185, 3186, 3187	SONY	7030, 7045	メーカーの	製品
W. WHOUSE	3188	TEAC	7031, 7032, 7033	す。メーカ-	
WARDS	3189, 3190, 3191,	TECHNICS	7034, 7035		
	3192, 3193	YAMAHA	7036, 7037, 7038,	メーカーのこ	フリ-
YAMAHA	3194, 3195, 3196	., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .	7039	べて呼び出し	って
ZENITH	3197			によっては	
STB TV/SAT				り、違うはた	こり
	デジタルチューナー、			ります。	
BS テジタルチュ	ューナー内蔵テレビ)			その場合は7	75
				C = 27-7/11 IO 7	$\overline{}$

ード 4001 I— ド 8001, 8002, 8003 8004 8005 8006 8007 8002 8008, 8009 ード 9001,9002 9003, 9004 9005, 9006 9007, 9008 9009, 9010, 9011 9012 9013, 9014, 9015 9016, 9017 9018, 9019 9020, 9021 9022 9023, 9024, 9025, 9026

> は上記の表にある 品に対応していま |一ドリストにある セットコードをす もメーカーや製品 操作できなかった きをすることがあ

その場合は7 5 ページをご覧にな り、その操作のリモコンコードを 直接リモコンに学習することがで きます。

メーカー

PIONEER

BELL

コード

6049

6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006



#### お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしま しょう。

ステレオの音量は、貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店 または当社サービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

#### 製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

#### ● **パイオニア・カスタマーサポートセンター**(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~ 17:00、 土曜 9:30~ 12:00、13:00~ 17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く)

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のご相談窓口 😀 0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口 

2 0070-800-8181-33

ファックス 03-3490-5718

<ご注意>

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公 衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話 ではご利用になれません。 あらかじめご了承ください。

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内 <a href="http://www.pioneer.co.jp/support/">http://www.pioneer.co.jp/support/</a>

カタログ請求とメールサービス登録のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html

#### 部品のご購入についてのご相談窓口

付属品(リモコン・取扱説明書など)のご購入や、補修用性能部品(修理使用部品)に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

#### ● パイオニア部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜·祝日·弊社休日は除く)

電話(フリーダイアル) : 500 0120-5-81095

一般電話 : **0538-43-1161** <<u>ご注意</u>>

一放电的 ・ **U330-43-1101** フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利ファックス(フリーダイアル): **ある 0120-5-81096** 用になれません。あらかじめご了承ください。

#### 修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

で購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。(沖縄県を除く)

#### ● パイオニア修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~20:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休日は除く)

日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (プラズマディスプレイのみ受付)

ゴーパイオニア

電話 (フリーダイアル) : 50 0120-5-81028

一般電話 : **03-5496-2023** <ご注意>

ファックス(フリーダイアル): **300 0120-5-81029** フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

#### **沖縄サービスステーション**(沖縄県のみ)

受付 月曜 $\sim$ 金曜 9:30 $\sim$ 18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く)

一般電話 : 098-879-1910ファックス : 098-879-1352

# 高調波ガイドライン適合品

© 2003 パイオニア株式会社 禁無断転載 パイオニア株式会社 電 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<03G000001> <XRA3008-B>